

# 小型冷库安装 江西冷库安装 初五制冷

产品名称	小型冷库安装 江西冷库安装 初五制冷
公司名称	南昌初五制冷设备有限公司
价格	600.00/立方米
规格参数	品牌:比泽尔 加工定制:是 种类:冷库
公司地址	江西省南昌市西湖区云锦路1158号
联系电话	13517910295

## 产品详情

冷库库体如何来保养维护？

下面由初五小编给大家解说一下呢！

冷库新安装完毕或长期停用后，再次使用，降温的速度要合理：每天控制在8-10C为宜，在0C时应保持一段时间。

**库板保护：**注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀，严重的会造成库体局部保温性能降低。

**密封保护：**由于装配式冷库是由若干块保温板拼装而成，因此库板之间存在一定的缝隙，施工中这些缝隙会用密封胶密封，防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

**地面保护：**一般小型装配式冷库的地使用保温板，使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水，如果有冰，清理时切不可使用硬物敲打，损坏地面。

日常做维护和保养与制冷系统在运行中如何进行保养

1、初期运转机组：要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度，发现油脏或油面下降要及时解决，以免造成润滑不良。

2、对于风冷机组：要经常清扫风冷器使其保持良好的换热状态。

对于水冷机组：要经常检查冷却水的浑浊程度，如冷却水太脏，要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常，阀门开关是否有效，冷却塔、风机是否正常。

对于冷风机组：经常检查冷凝器出现结垢问题，要及时清除水垢。

3、对于风冷机式的蒸发器：要经常检查除霜情况，除霜是否及时有效，否则会导致制冷系统回液，影响制冷效果。

4、经常观察压缩机运行状态，检查其排气温度，在换季运行时，要特别注意系统的运行状态，及时调整系统供液量和冷凝温。

5、仔细倾听压缩机，冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音，发现异常及时处理。同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。

6、对压缩机的维护：初期系统内部清洁度较差，在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器，在运行半年之后再更换一次（要根据实际情况而定）。对于清洁度较高的系统，运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器，以后视情况而定。

更多资讯请关注我们初五制冷！欢迎新老客户来电咨询，为客户提供从设计、安装、施工及售后的一条龙服务！

联系人：袁经理 联系方式：13517910295