## SANDPIPER胜佰德气动隔膜泵PB1/4 TS3K

产品名称	SANDPIPER胜佰德气动隔膜泵PB1/4 TS3K
公司名称	昆山市卡纳工业设备有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	品牌:SANDPIPER 型号:PB1/4 TS3K 尺寸:1/4 "
公司地址	江苏省昆山市杜家路300号B1
联系电话	0512-55106670 15051600064

# 产品详情

SANDPIPER胜佰德气动隔膜泵PB1/4 TS3K性能参数:

过流部件:PVDF 非过流部件:PVDF

隔膜材质: 山道 尺寸: 1/4 " 流量:4GPM(15 LPM) 含固粒径:0.03 " (1mm) 扬程:100 PSI(6.9 BAR)

每冲程排量: 0.01 gal(0.04 L)

### SANDPIPER产品分类:

SANDPIPER标准型金属球阀泵;2. SANDPIPER标准型非金属球阀泵;3. SANDPIPER重载片阀泵;4, SANDPIPER重载球阀泵;5. SANDPIPER破裂报警泵;6. SANDPIPER粉体输送泵

#### 工作原理:

- 1.气动双隔膜 (AODD) 泵使用压缩空气、氮气或天然气作为动力。
- 2.主方向(空气)控制阀将压缩空气分配到气室,将均匀压力作用于隔膜内表面。同时,将从对侧隔膜后面排出的空气通过气阀总成导出到排气端口。内室压力超过液体室压力时,连接隔膜的连杆移动,使得一侧发生排出,同时另外一侧发生吸入。排出和灌注液体的方向由止回阀(球或瓣片)的方向控制。泵的启动由吸入行程产生。吸入行程增加了室体积,同时降低了室压力。从而形成通过大气压将液体吸入管道,并通过吸入端止回阀进入液体室的压力差。
- 3.吸入(端)行程也启动了泵的往复运动(移动、行程或循环)。吸入隔膜的运动通过其行程机械推动。隔膜的内板与致动器柱塞接触,对齐后移动导向信号阀。启动后,导向阀将压力信号发送到主方向气阀的对侧端,将压缩空气重新导向到对侧内室。

#### 其他常用型号:

S05金属泵:S05B1A1WABS000.S05B1A2TABS000.S05B1ABWABS000.S05B1ACTABS000.S05B1AHWABS000.S05B1AZTABS000.

S05B1ANWABS000.S05B1S1WABS000.S05B1S2TABS000.

\$05B1\$BWAB\$000.\$05B1\$CTAB\$000.\$05B1\$NWAB\$000.

S05B1SZTABS000.

S1F金属泵: S1FB1A1WABS000.S1FB1A2TABS000.S1FB1ABWABS000.

S1FB1ACTABS000.S1FB1AGTABS000.S1FB1AHWABS000.S1FB1AIWABS000.S1FB1ANWABS000.S1FB1AZTABS000.

S1FB1I1WABS000.S1FB1I2TABS000.S1FB1IBWABS000.

S1FB1ICTABS000.S1FB1IGTABS000.S1FB1IHWABS000.

S1FB1IIWABS000.S1FB1INWABS000.S1FB1IZTABS000.

\$1FB1\$1WAB\$000.\$1FB1\$2TAB\$000.\$1FB1\$BWAB\$000.

S1FB1SCTABS000.S1FB1SGTABS000.S1FB1SHWABS000.

S1FB1SIWABS000.S1FB1SNWABS000.S1FB1SZTABS000.

S15金属泵:S15B1A1WABS000.S15B1A2TABS000.S15B1ABWABS000.

\$15B1ACTAB\$000.\$15B1AEWAB\$000.\$15B1AGTAB\$000.

\$15B1ANWAB\$000.\$15B1AVWAB\$000.\$15B1AZTAB\$000.

\$15B1I1WAB\$000.\$15B1I2TAB\$000.\$15B1IBWAB\$000.

\$15B1ICTAB\$000.\$15B1IEWAB\$000.\$15B1IGTAB\$000.

\$15B1INWAB\$000.\$15B1IVWAB\$000.\$15B1IZTAB\$000.

\$15B1\$1WAB\$000.\$15B1\$2TAB\$000.\$15B1\$BWAB\$000. \$15B1\$CTAB\$000.\$15B1\$EWAB\$000.\$15B1\$GTAB\$000.

\$15B1\$NWAB\$000.\$15B1\$VWAB\$000.\$15B1\$ZTAB\$000.

S20金属泵: S20B1A1EABS000. S20B1A2TABS000.S20B1ABBABS000.

\$20B1ACVAB\$000.\$20B1AEEAB\$000.\$20B1AGTAB\$000.

\$20B1AMTAB\$000.\$20B1ANNAB\$000.\$20B1AZTAB\$000.

\$20B1I1EAB\$000.\$20B1I2TAB\$000.\$20B1IBBAB\$000.

\$20B1ICVAB\$000.\$20B1IEEAB\$000.\$20B1IGTAB\$000.

S20B1IMTABS000.S20B1INNABS000.S20B1IZTABS000.

\$20B1\$1EAB\$000.\$20B1\$2TAB\$000.\$20B1\$BBAB\$000.

\$20B1\$CVAB\$000.\$20B1\$EEAB\$000.\$20B1\$GTAB\$000.

\$20B1\$MTAB\$000.\$20B1\$NNAB\$000.\$20B1\$ZTAB\$000.

S30金属泵: S30B1A1EABS000.S30B1A2TABS000.S30B1A2TABS000.

S30B1ABBABS000.S30B1ACVABS000.S30B1AEEABS000.

S30B1AGTABS000.S30B1AMTABS000.S30B1ANNABS000.

\$30B1I1EAB\$000.\$30B1I2TAB\$000.\$30B1IBBAB\$000.

S30B1ICVABS000.S30B1IEEABS000.S30B1IGTABS000.

\$30B1INNAB\$000,\$30B1\$1EAB\$000,\$30B1\$2TAB\$000.

\$30B1\$BBAB\$000.\$30B1\$CVAB\$000.\$30B1\$EEAB\$000.

S30B1SGTABS000.S30B1SMTABS000.S30B1SNNABS000.

PB1/4非金属泵:PB1/4,TS3CA.PB1/4,TT3CA.PB1/4,TU3CA.PB1/4,TR3PP.

PB 1/4.TS3PP.PB 1/4.TT3PP.PB 1/4.TU3PP.PB 1/4.TS3K.PB 1/4.TT3K.PB 1/4.TU3K.

S05非金属泵: S05B2C1TCBS000.S05B2C2TCBS000.S05B2CBTCBS000.

\$05B2CUTCB\$000.\$05B2CZTCB\$000.\$05B2K1TPB\$000.

S05B2K2TPBS000.S05B2KBTPBS000.S05B2KUTPBS000.

S05B2KZTPBS000.S05B2N1TPBS000.S05B2N2TPBS000.

\$05B2NBTPB\$000.\$05B2NUTPB\$000.\$05B2NZTPB\$000.

S05B2P1TPNI000.S05B2P1TPBS000.S05B2P2TPNI000.

S05B2P2TPBS000.S05B2PBTPNI000.S05B2PBTPBS000.

\$05B2PUTPNI000.\$05B2PUTPB\$000.\$05B2PZTPNI000.

S05B2PZTPBS000.S05B2V1TCBS000.S05B2V2TCBS000.

S05B2VZTCBS000.

S07非金属泵:S07B1K1KPBS000.S07B1K2KPBS000.S07B1KZKPBS000.

S07B1N1NPBS000.S07B1N2NPBS000.S07B1P1PPBS000.

S07B1P2PPBS000.S07B1PBPPBS000.S07B1PUPPBS000.

S07B1PZPPBS000.S07T1P7PPBS000.S07T1P8PPBS000.

S07T1PBPPBS000.

S10非金属泵:S10B1K1KPAS000.S10B1K2KPAS000.S10B1KZKPAS000.

\$10B1N1NPA\$000.\$10B1N2NPA\$000.\$10B1NZNPA\$000.

\$10B1P1PPA\$000.\$10B1P2PPA\$000.\$10B1PZPPA\$000.

S1F非金属泵: S1FB3C1PCUS000.S1FB3C2PCUS000.S1FB3CBPCUS000.

S1FB3CGPCUS000.S1FB3CNPCUS000.S1FB3CVPCUS000.

S1FB3CZPCUS000.S1FB3K1KPUS000.S1FB3K2KPUS000.

S1FB3KGKPUS000.S1FB3KVKPUS000.S1FB3KZKPUS000.

\$1FB3P1PPNI000.\$1FB3P1PPU\$000.\$1FB3P2PPNI000.

S1FB3P2PPUS000.S1FB3PBPPNI000.S1FB3PBPPUS000.

S1FB3PGPPNI000.S1FB3PGPPUS000.S1FB3PMPPUS000.

S1FB3PNPPNI000.S1FB3PNPPUS000.S1FB3PVPPNI000.

S1FB3PVPPUS000.S1FB3PZPPNI000.S1FB3PZPPUS000.

\$1FB3V1KCU\$000.\$1FB3V2KCU\$000.\$1FB3VGKCU\$000.

S1FB3VVKCUS000.S1FB3VZKCUS000.

S15非金属泵: S15B3C1PCAS000.S15B3C2PCAS000.S15B3CMPCAS000.

\$15B3CZPCA\$000.\$15B3K1KPA\$000.\$15B3K2KPA\$000.

\$15B3K2KPA\$000.\$15B3KCKPA\$000.\$15B3KGKPA\$000.

\$15B3KMKPA\$000.\$15B3KNKPA\$000.\$15B3KZKPA\$000.

\$15B3P1PPA\$000.\$15B3P2PPA\$000.\$15B3PBPPA\$000.

\$15B3PCPPA\$000. \$15B3PGPPA\$000.\$15B3PMPPA\$000.

\$15B3PNPPA\$000.\$15B3PZPPA\$000.

S20非金属泵: S20B3C1PCUS000.S20B3C2PCUS000.S20B3CZPCUS600.

\$20B3K1KPU\$000.\$20B3K2KPU\$000.\$20B3KBKPU\$000.

\$20B3KCKPU\$000.\$20B3KGKPU\$000.\$20B3KNKPU\$000.

\$20B3KZKPU\$000.\$20B3P1PPU\$000.\$20B3P2PPU\$000.

S20B3PBPPUS000.S20B3PCPPUS000.S20B3PGPPUS000.

S20B3PMPPUS000.S20B3PNPPUS000.S20B3PZPPUS000.

S30非金属泵:S30B3K1KPAS000.S30B3K2KPAS000.S30B3P1PPAS000.S30B3P2PPAS000.