

上海变压器风机 变压器风机报价 合肥荣佳

产品名称	上海变压器风机 变压器风机报价 合肥荣佳
公司名称	合肥荣佳电气自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区佳海工业城H13栋
联系电话	15375299928

产品详情

直接接触触电的防护因直接接触触电的危害比较大，引起的后果严重，所以要选用灵敏度较高的漏电断路器，对电动工具、移动式电气设备和临时线路，变压器风机报价，应在回路中安装动作电流为30mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅，安装在进户电能表后。如果一旦触电容易引起二次伤害（比如高空作业），应在回路中安装动作电流为15mA，动作时间在US之内的漏电断路器。对于中的电气设备，应安装动作电流为6mA，动作时间在US之内的漏电断路器。

干式变压器冷却风机一般安装在干式变压器下夹件旁边，干式变压器风机厂家，将底下及外面的冷空气吹向干式变压器的线圈内，使干式变压器能充分冷却。安装时应根据冷却风机的出风角度（与水平夹角约为135°）及出风口位置，使风机的出风能顺利地进入干式变压器的高低压线圈间的风道，从而使散热效果佳。

冷却风机如何安装与维护？

- 1、安装前应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。
- 2、然后再检查各零件及螺丝是否有松动；叶片与风筒之间是否相碰或移位，若相碰或移位应进行调整后方可安装。

干式变压器风机是指用于变压器降温的装置，通电后干式变压器风机不转是什么原因？

可能的原因就是那么几个吧：

- 1，就是没有达到设定的温度，所以风机就不太会开始运转；
- 2，就是风机的电源可能有问题，比方说断路了；
- 3，控制风机的控制回路出现问题，变压器风机批发，不能给风机运转指令；
- 4，上海变压器风机，风机坏掉了，即使收到了运转指令，也运转不了了。手动按下干变温控器上的风机按钮就行了。

上海变压器风机-变压器风机报价-合肥荣佳(推荐商家)由合肥荣佳电气自动化科技有限公司提供。合肥荣佳电气自动化科技有限公司（www.hfrongjia.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥荣佳——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新站区佳海工业城H13栋，联系人：王经理。