

供应增压型ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵 单液注浆泵

产品名称	供应增压型ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵 单液注浆泵
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵的基本参数（增压型）

项目	单位	参数值		
工作气压	MPa	0.40	0.50	0.63
排浆压力	8			
排浆流量	L/min	5		
往复次数	次/分	120		148

耗气量		m ³ /min	0.4	0.5
噪声	声功率级	dB(A)	108	
距离1m的声压级	92			
排浆缸基本参数（内径x行程）		mm		
使用温度				
工作气压				0.8
外形尺寸（长x宽x高）				110
适用介质				
整机机重				Kg

ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵（简称注浆泵）主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患。

ZBQ27/1.5气动注浆泵型号含义：1，ZB类型代号：煤矿用柱塞注浆泵2，Q特征代号：动力源类型为气动3，27/1.5：排浆流量/排浆压力

ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵操作规程：

- 1，保证气源无过多的水分和污物，保证气源有润滑系统。可选配我厂提供油雾器。
- 2，气源管应先接通风管，吹净杂物，然后与注浆泵连接可靠。
- 3，先将泵的进浆口浸到清水中，慢慢打开进气球阀，保证注浆管通畅，密封处无泄漏。
- 4，泵液应混合均匀，无团块，不过稠。及时清理桶角和边上凝固材料，以免掉入浆液内。
- 5，将泵的进浆口浸入浆液中，慢慢打开进气球阀，渐渐大到事宜的注浆速度。6，泵在停止工作后应马上浸到清水中冲洗，慢慢打开进气球阀，直到排浆管中排出的水清7，澈不含浆液为止。

ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵该注浆泵体积小，重量轻，使用可靠，在易燃、易、温度、湿度变化较大的场所，均可以安全使用。