

自动鸡眼机厂家 鸡眼机 东莞通晟机械

产品名称	自动鸡眼机厂家 鸡眼机 东莞通晟机械
公司名称	东莞市通晟机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市企石镇霞朗村向丁工业区
联系电话	13825728755

产品详情

东莞市通晟机械有限公司，是专业生产铆钉机、鸡眼机设备制造商！公司致力于自主研发、制造、销售、服务为一体，坚持以诚信、技术、品质为理念的综合性企业。

鸡眼机应注意防火事项

对机床电气设备必须定期检查、保养，发现隐患必须及时排除，自动鸡眼机厂家，不可带有侥幸心理去运转。安装、拆除、检修、调试都必须由专业水电工来按规程操作。所有电气设备的金属外壳都应有可靠的接地。

鸡眼机依据客户的使用需求对专用型机械设备的安全作业基本原理、构造、运作方式、力和动能的传递方式、每个零部件的基本资料和样式尺度、光滑方式等采取设计构思、分析和核算并机械设备整体规划，后将其转换为具体的叙述以当做制作根据的安全作业流程。

鸡眼机生产厂家

一、鸡眼机实际操作人员上岗前务必通过严格的学习培训，合格者才可以实际操作机器设备，并且严格按照安全操作规程基本准则及产品质量技术标准开使安全作业。

二、鸡眼机安全作业之前要仔细维护保养，自动鸡眼机，检查各部件有木有呈现出松脱等异常现象，保险装置是不是可靠的；磨具及内套有木有松脱；主轴轴承及滚动部件是不是光滑。

东莞市通晟机械有限公司，是专业生产铆钉机、鸡眼机设备制造商！公司致力于自主研发、制造、销售

、服务为一体，鸡眼机，坚持以诚信、技术、品质为理念的综合性企业。

鸡眼机如何延长钼丝的使用寿命

钼丝在每次与工件间放电的同时自身也会受到损伤，只是程度很小而已，所以在换上新钼丝后z好用小能量的加工参数进行切割（使其损伤小一点），等到钼丝颜色基本发白后再改用正常的大电流进行切割。当然在换好钼丝进行切割之前 z好先让钼丝空运行5——10分钟，使其原有的内部应力得到释放。

自动鸡眼机厂家-鸡眼机-东莞通晟机械由东莞市通晟机械有限公司提供。东莞市通晟机械有限公司（jiyanji.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！