

手推式割草机销售 临汾割草机 鸿泰机电

产品名称	手推式割草机销售 临汾割草机 鸿泰机电
公司名称	太原市晋源区鸿泰机电设备销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	小店区汾东大街浩海物贸城南9排11-15号
联系电话	13700504971 13700504971

产品详情

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处为您介绍：

主要有以下几点：

- 1.检查起草坪机各连接部位的紧固情况，各手柄是否灵活，工作可靠。
- 2.检查变速箱内齿轮油情况，加注规定的齿轮油，油面高度为减速箱高度的1/2。
- 3.对起草坪机各润滑点加注润滑油。
- 4.调整V形皮带张紧度，每根张力为100～200N。用手压V形带，能稍微压下3～5cm即可。
- 5.尾轮充气，气压为98～295kPa。

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处为您介绍：

草坪的种植技术：

品种选择一般草坪在建坪时，应用不同的草种混合播种或用同一草种的不同品种混合播种，而不提倡单独播种单一的品种。一般配合比例：2/3草地早熟禾+1/3高羊茅，手推式割草机厂家，2/3草地早熟禾+1/

3黑麦草或不同品种的草地早熟禾混播。

种子处理播前要进行拌种或种子包衣，手推式割草机销售，地下害虫较多的地区必须用种子量的0.2%的杀虫剂(0.2%杀毒矾或jia基立枯灵)拌种，拌种时必须按要求严格进行。

太原市晋源区鸿泰机电设备销售处为您介绍：

火花塞保养（1）用火花塞专用套筒扳手拆换火花塞。（2）目测火花塞：如果它明显磨损或绝缘体有裂缝或缺损，则应报废。如再使用，可用钢丝刷来清洁它。（3）用厚薄规来测量火花塞的间隙，临汾割草机，如果需要调整，扳一下电极，正确间隙为0.70-0.80毫米。

（4）检查火花塞垫圈是否良好。为了防止螺纹错位，先用手把它旋入。

（5）火花塞被拧到底后，再用专用套筒扳手把它拧紧，压紧垫圈。

手推式割草机销售-临汾割草机-鸿泰机电由太原市晋源区鸿泰机电设备销售处提供。太原市晋源区鸿泰机电设备销售处（www.htyljd.com）是从事“草坪机,割灌机,油锯,绿篱机,吹风机,园林机械,林业机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈女士。