

# 拉铆机厂家 福州拉铆机 世泽拉铆机厂家

产品名称	拉铆机厂家 福州拉铆机 世泽拉铆机厂家
公司名称	嘉兴世泽自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善县大云镇云寺西路588号
联系电话	15876923626

## 产品详情

拉铆机如何维护？

1、拉铆机使用中操作者不得随意拆卸安装拉铆机；2、正常使用情况下，应三个月或者半年需要进行铆钉枪得检查和维护；3、铆钉枪长期不使用时，应按规定情况油封，入库保管；当拉铆机出现故障时，需要进行检查修理或清洁润滑时，就要对拉铆机进行拆卸与装配。要及时清理器原理的水分和杂质，以免损坏拉铆机。在使用范围内使用拉铆机，切勿超负荷使用。

世泽自动拉铆机厂家:拉铆机抽芯铆钉有哪些优点

拉铆机抽芯铆钉是钉形的物件,一端有帽:在铆接中,使用本身形变或过盈衔接被铆接的零件.拉铆机抽芯铆钉品种许多,并且不拘形式.

拉铆机抽芯铆钉是一种高强度铆接连接紧固件,有高强度、高光洁度、铆接表面光亮、没有锈蚀点、铆接面稳定、可靠、铆接表面是平面等特点.拉铆机抽芯铆钉安装简易,可在单边安装操作,不需要其他配合件,成本低,产品结构简单,成本较低,连接稳固,夹紧力适中,连接稳定可靠.拉铆机抽芯铆钉适应广泛,适用于各种材质的板材之间的紧固.规格品种多,多材质、多孔径、多长度、多表面处理方式、可选品种多,操作方便,铆接工具操作简单,安装.

我们在拉铆机使用过程中会出现哪些常见问题呢？世泽紧固件精选了一部分现象，供大家参考：

拉铆机插不进的原因有哪些？产生原因：1.距离未调好，爪子未张开；2.枪头未选对；3.已拉断的钉芯未脱落；4.枪头出口与顶芯进口二部分有毛刺。排除方法：1.按规定作相应调整；2.调换相对应枪头；3.枪

头部位全拆卸，更换枪头。