漳州高温炉 合肥扩凯供货快 管式高温炉

产品名称	漳州高温炉 合肥扩凯供货快 管式高温炉
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

产品详情

高温炉如何正确使用:

- 1、使用时,要经常照看,防止自控失灵造成事故,晚间无人值班时,高温炉切勿使用电阻炉。
- 2、高温炉使用完毕,应切断电源,使其自然降温。不应立即打开炉门,以免炉膛突然受冷碎裂,如急用,可先开一条小缝,管式高温炉,让其降温加快,待降温度降至200 以下时,方可开炉门。
- 3、使用高温炉时,箱式高温炉,需注意安全,谨防烫受伤。
- 4、当高温炉次使用或长期停用后,再次使用时,实验高温炉,必须进行烘炉。

高温炉如何安全的操作

- 1. 热电偶不要在高温状态或使用过程中拔出或插入,以防止外套管炸裂。
- 2. 经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类的杂物;炉子周围不要放置燃爆及腐蚀性物品。
- 3. 禁止向炉膛内灌注各种液体及易溶解的金属。
- 4. 实验完毕后,漳州高温炉,关闭开关,切断电源。
- 5. 整理完毕现场后,方可离开。
- 6. 切记高温炉由专人定期校准、维护。

高温炉的优点是什么呢?

- 1.升温快:1000C炉型由100C升温至1000C, 小于30分钟
- 2.1700C炉型由100C升温至1700C, 小于90分钟
- 3.效率很高:作实验炉用时,可开进出风孔,加烟筒,有利于补进新鲜氧气,加速试验。
- 4.重量轻:6升炉型仅重50公斤9升炉型仅重65公斤(总体重量)
- 5.容量大:型号齐全6L9L20L30L(炉膛体积)非标产品可根据用户需求定做。
- 6.节能安全:6升、9升炉型采用16A/220V标准电源.20、30升炉型采用16A/380V三相电源。

漳州高温炉-合肥扩凯供货快-管式高温炉由合肥扩凯机电设备有限公司提供。合肥扩凯机电设备有限公司(www.hfkuokai.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!