

液碱运输 郑州液碱 【龙达化工】

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 液碱运输 郑州液碱 【龙达化工】 |
| 公司名称 | 郑州龙达化工产品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市高新区化工路99号（化工路与瑞达路交叉口向西100米路南） |
| 联系电话 | 18638228378 |

产品详情

卸液碱人员按照以下步骤进行检查和操作，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

- a、检查盐酸（液碱）储槽的液位状况（安全容量为全容积的80%），确认进酸（碱）的具体槽罐；
- b、检查卸酸（碱）泵，管道、阀门是否完好，阀门所处的状态是否正确；
- c、正确穿戴好防护用品（防毒面具、护目镜、胶手套）；
- d、盘动泵联轴器，应轻松灵活；
- e、准备好应急用的碱或酸。

【龙达化工】我们主要经营，氨水、草酸、我们在管理和工艺上不断创新并不断引先进的设备来满足市场发展的需求，使产品在行业中永远处于良好优势。

液碱是现在很多领域都会使用到的，不过在使用的时候需要注意安全，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

启动卸酸（碱）泵，将酸送入酸（碱）槽罐内；

打酸（碱）过程中，应注意泵的声音是否正常，管线阀门有无泄漏等异常情况，发现问题及时停泵处理；

当盐酸（碱）槽车无酸（碱）流出后，关闭槽车出口阀、停泵、关闭泵的进口阀；

站在管道侧面拆除与槽车的连接管道，并将管道中的余料放至中转槽。

【龙达化工】我们主要经营，氨水、草酸、我们在管理和工艺上不断创新并不断引先进的设备来满足市场发展的需求，使产品在行业中永远处于良好优势。

在工厂上一般会使用一些化学产品，关于卸液碱操作应该怎么做？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1、先将夹层钢丝软管的一端与槽车出口连接牢固，另一端插入中转槽。检查并确认管道连接牢固无脱落喷料危险；

2、打开槽车出口阀门，待中转槽内的酸（碱）淹没卸酸（碱）泵进口管时，打开卸酸（碱）泵进口阀、出口阀。

【龙达化工】我们主要经营化工，我们用的诚信让您永远放心！公司全体员工竭诚欢迎国内外客商前来洽谈业务，投资合作，携手共创辉煌。