

分配器 油路分配器公司 华诚润达

产品名称	分配器 油路分配器公司 华诚润达
公司名称	北京华诚润达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区京原路19号院4号楼十三层1309室
联系电话	13911649979

产品详情

双线分配器故障维修

- 1、分配器不动作。检查供油管有否压力油输送，润滑点是否阻塞，给油管是否被压扁；分配器内是否进入杂质致使活塞孔拉毛等。查明后排除即可。
- 2、限位器体指示杆处漏油。拆下限位器更换新的油封，可能是油封库存或使用时间过长老化或超过规定的使用环境温度，查明后更换。

如需了解更多分配器的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

双线分配器注意事项

- 1、必须在规定的范围内使用规定的介质。
- 2、分配器的两个进油口分别和两条供油管连接，油路分配器生产厂家，且两侧是贯通的，某一侧的进油口不使用时应堵上螺塞。不使用的给油口也应堵上螺塞(SDPQ 系列)。
- 3、在灰尘大、潮湿，油路分配器，环境恶劣的场合使用，油路分配器公司，应配防护罩。
- 4、给油量的调整，旋动限位器上的调整螺丝可以根据润滑点的实际需要和给油量的范围内调整给油量。调整应在指示杆缩回去的状态下进行，调整完毕应将锁紧螺丝拧紧。

想要了解更多分配器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

稀油集中润滑系统调试要求

一、系统清洗后，分配器，其清洁度经检查应符合规定。

二、按润滑油（剂）性质及供给方式，对需要润滑的部位加注润滑剂；油（剂）性能、规格和数量均应符合设备使用说明书的规定。

三、干油集中润滑装置各部位的运动应均匀、平稳、无卡滞和不正常声响；给油量在5个工作循环中，每个给油孔、每次较大给油量的平均值，不得低于说明书规定的调定值。

华诚润达专业供应分配器，以上信息由华诚润达为您提供。

分配器-油路分配器公司-华诚润达(推荐商家)由北京华诚润达机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京华诚润达机电设备有限公司（www.huachengruna.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!