

# 电动叉车租赁 芜湖叉车租赁 久越物流设备

产品名称	电动叉车租赁 芜湖叉车租赁 久越物流设备
公司名称	芜湖久越物流设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鸠江区南翔万商汽配城10栋1516号
联系电话	13635531976

## 产品详情

电动托盘堆垛叉车安全操作规程：

1. 只有经过培训并得到认可的操作人员才允许操纵电动托盘堆垛叉车。
2. 无论何时发生故障，必须将电动托盘堆垛叉车停下，悬挂“危险”或“故障”标志于车上，并取下钥匙，电动叉车租赁，同时报告管理人员。只有在故障排除后才能使用叉车。
3. 充电时竖一标牌：“禁止烟火”。在制定通风良好场地充电。充电时打开机罩，打开电瓶盖，以释放出性气体。
4. 充电机使用时，外壳需要可靠接地。充电插头注意正负极不要接反。充电过程中不要拔去电源开关或电瓶插头否则插头和电器元件将被损坏。通常按下充电器上停止充电按钮后才可拔去插头。

叉车操作要注意些什么？

操作叉车的注意事项：

- 1、坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，芜湖叉车租赁，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；
- 2、行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的空隙；
- 3、不准人站在货叉上，车上不准载人；
- 4、不准人站在货叉下，或在货叉下行走；

- 5、不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具;
- 6、不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物;
- 7、起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施;工作时应尽量使门架后倾，并在最小范围内作前后倾;
- 8、加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，叉车租赁厂家，不要点火;
- 9、离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档位置，发动机熄火并断开电源，将手制动拉好，在坡道停车时，林德叉车租赁，还须用垫块垫住车轮。

#### 堆垛车安全操作规程：

1. 负载上坡应使货物在前运行。严禁在坡道上做转弯操作。否则有倾翻危险。避免在坡道上作业。
2. 电瓶下部设置有一只橡胶排液塞，通常情况下不必打开。在每次充电或加注电解液后，打开电瓶侧板，拉出电瓶，排液塞下部置一容器，打开排液塞，放去残液。
4. 切勿让电瓶电量耗至堆垛机不能移动时，才进行充电，这样会令电瓶寿命缩短。当电量指示表双闪烁灯闪烁时，请立刻进行充电。
5. 每周检查一次电解液液面，当电解液液面低时，补充蒸馏水至液面高度。电解液高于保护片15-20mm。
6. 电瓶内酸液具有腐蚀性，对电瓶进行操作时，应穿好劳保服、戴防护镜。

电动叉车租赁-芜湖叉车租赁-久越物流设备由芜湖久越物流设备销售有限公司提供。芜湖久越物流设备销售有限公司（[www.jiuyuechache.com](http://www.jiuyuechache.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久越物流设备——您可信赖的朋友，公司地址：鸠江区南翔万商汽配城10栋1516号，联系人：黄经理。