

剪叉式升降平台 宣城矿源起重机 马鞍山升降平台

产品名称	剪叉式升降平台 宣城矿源起重机 马鞍山升降平台
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

产品详情

关于简易升降平台的安全防护对策

简易升降平台是劳动密集型企业使用中的重大风险源，一旦发生事故将会引发很大的生命财产损失，造成恶劣的社会影响。防坠保护装置的监管是防范此类设备事故发生的重中之重，应引起使用单位、维保单位、检验和监察机构的高度重视。

简易升降平台属于起重机械里的一类品种，目前特种设备起重机械这整一门类国家尚未规定强制维保，使用单位对升降平台等设备缺乏维修保养力度，往往某个安全保护装置已失效，但只要设备能运行就不加以维修，长期以往就存在很大的安全隐患。建议质监部门将可能有人员进出的起重机械设备纳入强制维保行列，例如升降平台等，通过维保单位定期维护保养能够及时发现每隔一段时间后升降平台可能出现的问题，从而延长使用寿命。同时，要落实机械使用企业对操作人员的安全措施宣传力度并落实相关人员的职责，完善各项升降平台操作安全制度，对升降平台定期维护保养和定期自行检查，并作出记录。

一、简单介绍下移动式升降平台在实际中的使用。

当新设备落地后，首先要进行试机，验收。

1、试机：接通380/220V电源。

380V：接通电源，剪叉式升降平台，电机工作，但平台不升，说明三相电接反，调整其中两根电源线（注意是其中的两根，不是三根）。按下上升，平台上升。使平台升至，由限位开关控制平台自己停止。

再进行下降，绝缘升降平台，连续升降2-3次。方可载人或者载物作业。

220V：这个没有正反转之说，接通电源，连续升降2-3次就可作业，但是一定要注意电源线不要过长，因为起动电流很高，如果电源线过长，导致衰减，升降平台会不工作的。

2、验收：把移动式升降平台的核载的重量放到平台上。连接工作1-2小时，没有什么问题就可验收。如需要质量部门验收的，请质量部门有关技术人员检验即可。

二、移动式升降平台实际中的维护

1、每次升降平台作业时，应查看电路是否有损坏，损坏的应及时更换或采取其他措施。

2、每次作业时注意“未撑支腿，马鞍山升降平台，严禁使用”。

3、检查连接轴销润滑是否完好。

4、使用到三个月时应及时更换液压油，保持液压油清洁，防止堵塞油管或者其他。

以上就是宣城矿源对移动式升降平台使用的一点心得。

确保安全使用升降平台，结合相关规程和规定，定升降平台安全操作规程。

1、使用升降平台必须配置经过专门培训，考试合格，持证上岗的专业操作人员。

2、升降平台操作人员必须按照机械设备的保养规定，在执行各项检查和保养后方可启动升降平台，工作前应检查升降平台车的工作范围，清除妨碍升降平台车回转及行走的障碍物。

3、支撑是升降平台点击打开链接操作的一项重要准备工作，应选择平整的地面，如地基松软或起伏不平，升降平台厂家，必须用枕木垫实后，才可进行工作。

4、升降平台一般应先起下臂，再起中臂，后起上臂。在升降平台回转操作过程中，必须在下臂起升一定高度后方可进行回转，回转应缓慢，同时注意剪臂及平台对各设备的距离是否满足安全需要。

5、在升降平台上工作的操作人员应佩带安全带，在带电区域工作时，应将车体按规定进行接地，升降平台登高作业应由工作负责人进行指挥，负责人应按照GB5082标准规定信号与升降平台操作工进行联系。发出的信号必须清楚、准确。

6、升降平台作业前，工作负责人应向操作人员，进行技术和安全交待，内容应包括：工作内容及要求；安全注意事项及危险点；人员分工情况及责任范围。工作负责人除要对车况和操作人员进行检查以外，还要负责查看地形环境、起降是否符合安全技术措施的要求或事先制定的工作方案，如有出入，则应制定出相应的措施后方能开始工作。

剪叉式升降平台-宣城矿源起重机(在线咨询)-马鞍山升降平台由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重机销售有限公司(www.xckyqz.com)在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宣城矿源起重机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。