

## grc花盆批发 grc花盆 易商量建材

产品名称	grc花盆批发 grc花盆 易商量建材
公司名称	佛山市易商量装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘立交花场
联系电话	13923130076 13923130076

## 产品详情

- 1.按预先设定的基准线安装，注意调整水平度和垂直度。
- 2.GRC窗盖安装：GRC水泥构件应沿窗框外墙面安装，grc花盆批发，并注意避免在膨胀螺栓紧固处出现抹灰层。安装垂直窗边线或柱至各层标高时，注意调整垂直误差。
- 3.GRC中有钢框架的横向构件。安装前，用钢骨架将角钢或角钢固定在墙上作为焊接点。构件截面尺寸大于300 mm小于1000 mm（无钢骨架）时，在保温层上标出埋件位置，grc花盆，开角磨机保温，用膨胀螺栓将GRC水泥构件预镀锌埋件与墙体紧固，定制grc花盆，进行接头防腐处理并修补接头。截面尺寸小于300 mm的构件，直接用加长膨胀螺栓穿过保温层并固定在墙上，注意保证螺栓。

GRC安装过程中需要注意哪些细节问题?首先，先说说GRC构件安装前应处理的一些事情：

- 1、构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理，保证其平整、坚实。也就是我们所说的处理基面。
- 2、构件表面有缺棱掉角等缺陷时，安装前应采用水泥拌合材料进行修补。这主要是针对斗拱、浮雕等GRC产品。工厂进行处理后，grc花盆生产厂家，运输途中可能还是会有些损伤，所以现场还要进行修饰。
- 3、安装前应弹出水平、垂直和构件中心控制线。

一、GRC装饰外墙施工准备：

(1)清理现场，审校安装结构部位洞边、垂直及其水平尺寸，并搞好纪录工作，及时处理好对安装部位产

生干扰的因素。

(2)确立安装用电电源，并对电动工具予以校准。

(3)对脚手架进行调整，为避开对施工进度产生干扰，造成脚手架进行不必要的安装、拆装工作，应在主体工程施工操作过程中，对外墙面和脚手架的间距予以科学整体规划，确保一次合格。此外，也要检查脚手架的各层面情况是不是满足实际要求。

grc花盆批发-grc花盆-易商量建材由佛山市易商量装饰工程有限公司提供。佛山市易商量装饰工程有限公司（[www.fsyisl.com](http://www.fsyisl.com)）为客户提供“罗马柱,花盆,构件,仿木凉亭,仿木栏杆”等业务，公司拥有“易商量”等品牌，专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：蒋先生。