

机械升降平台 盛达起重机 升降平台

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 机械升降平台 盛达起重机 升降平台 |
| 公司名称 | 新乡市盛达起重机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省封尹起重大道 |
| 联系电话 | 18837325898 |

产品详情

升降平台的钢管安装要求

升降平台的钢管安装要求

- 1) 安装管道必须按设计图纸或实际位置合理布置。
- 2) 安装时对已经酸洗过的管子还要用气吹净。
- 3) 安装时对管子接头、法兰件都要进行质量检查，升降平台，发现有缺陷的接头或法兰件不准使用，应更换，并用煤油清洗和用气吹净。
- 4) 管道连接时不得强压对口，管子与连接件对口应达到内壁整齐，局部错口不得超过管子壁厚的10%，焊缝高度不小于相邻管子的壁厚。

?液压升降平台的原理

液压升降平台的原理：

液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，仓库升降平台，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数。

液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，机械升降平台，用以区别超载或设备故障。

电器控制系统通过防爆按钮SB1—SB6来控制电机的转动，隔爆型电磁换向阀的换向，以保持载荷提升或下降，且通过“LOGO”程序调整时间延迟量，避免电机频繁起动而影响使用寿命。

液压升降平台的维护及年终保养：

- 1.卸下并拆开下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。
- 2.把液压油放尽弃掉，拧紧接头取出油过滤器，洗清后，货运升降平台，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并联接好管路。(换上新油，不要继续使用旧油。否则系统中的运动部件就会加速磨损。)
- 3.检查所有的液压管道和接头。管道不得破损，接头不得松动，必须将所有接头拧紧。

除了保养要注意之外，工作人员的使用也要注意了，不要明明知道已经超载了也不以为然，以至于可能出现不可挽回的后果。如果没有注意到有超载情况发生，铝合金升降机的载重报警装置这时就可以派上用场了，可以起到良好的安全警示作用。升降机在工作中一定要确保这些货物的重量是在设备可以接受重力的规模之内，这样才能保证在长时间的升降过程中人、货都是安全的，也不会对升降机造成损害。

机械升降平台-盛达起重机(在线咨询)-升降平台由新乡市盛达起重机有限公司提供。新乡市盛达起重机有限公司(www.haoshishengda.net)在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盛达起重机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒿经理。