## 吊篮租赁报价 南昌吊篮租赁 秉宏吊篮月租价

产品名称	吊篮租赁报价 南昌吊篮租赁 秉宏吊篮月租价
公司名称	江西秉宏建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎工业园区采森路18号
联系电话	18879188995

## 产品详情

外墙保温应用的电动吊篮如何进行检验

- 1.机械设备正常,安全保护装置齐全可靠;
- 2.吊篮内无杂物,严禁超载。
- 3.屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求;
- 4.电源电压应正常,接地(接零)保护良好;
- 5.利用吊篮进行电焊作业时,必须对吊篮、钢丝绳进行防护,不得用其作为接线回路。
- 6.作业后,吊篮应清扫干净,悬挂离地面3m处,切断电源,撤去梯子。
- 7.启动后,进行升降吊篮运转试验,确认正常后,方可作业。
- 8.作业中,发现运转不正常时,应立即停机,并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。

## 专业的吊篮的安装方法;

- 1、安装地面应选择水平面,南昌吊篮租赁,遇有斜面时,应在角轮下面可靠垫平,如安装面是防水保温层面时,吊篮租赁报价,应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。
- 2、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙高度

- 3、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸长度时,必须采取可靠的加强措施和额定工作载荷。
- 4、前、后座间距在场地允许条件下,应尽量调整至距离。
- 5、建筑吊篮两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。
- 6、张紧加强钢丝绳时,吊篮租赁多少钱一天,应使前梁略上翘3~5厘米,产生预应力,提高前梁钢度。

## 谈谈吊篮电焊作业的注意事项

- (1)其电焊机,是不能放在吊篮上的。而且,电焊地线,是不能与吊篮的任何部件相连接的。
- (2)电焊钳,其是不能搭挂在吊篮上的,应放在绝缘板上才行,以确保安全。
- (3)电焊时产生的电焊渣等,应避免其溅到吊篮的钢丝绳上,以免使其受到损伤。
- (4)其立杆下方的垂直支点,幕墙 吊篮 租赁,是必须要放在屋面可靠的承重支撑点上的。
- (5)如果吊篮进行检修的话,那么是不能进行电焊作业的。

吊篮设备使用过程一定要注意安全,我们要时刻注意的事项是电焊机不能够放在吊篮设备上,而且电焊的地线等部位不能够和吊篮的部位有任何的链接,而且为了可以确保设备使用中的人员安全,电焊钳一定要放在绝缘板上。电焊的步骤是具有安全隐患的,所以操作人员一定要熟知在使用过程当中可能出现的问题,并及时防护。

吊篮租赁报价-南昌吊篮租赁-秉宏吊篮月租价由江西秉宏建设工程有限公司提供。江西秉宏建设工程有限公司(www.sztjjc.com)是从事"吊篮,电动吊篮,高空吊篮,升降吊篮,外墙吊篮"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘经理。