

无轨悬浮门智能平移门段滑门电动伸缩门工厂大门铝合金电动门不锈钢电动门

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 无轨悬浮门智能平移门段滑门电动伸缩门工厂大门铝合金电动门不锈钢电动门 |
| 公司名称 | 南京九仕鼎门业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:九仕鼎 型号:JSD 产地:中国大陆 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区 |
| 联系电话 | 13776515000 13776515000 |

产品详情

怎么安装电动伸缩门的电机

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成，并且所采用的电机为特殊的专用涡轮蜗杆式电机。小编讲一下怎样安装电动伸缩门的电机：

- 1、先从机头的末端把木箱封口的一根木条拆开，然后把门排从木箱里拉出来。
- 2、拉出来之后把机头钥匙找到，一般机头钥匙都捆在门排的末端交叉杆活动圆管上用绷带捆扎着。
- 3、用钥匙把机头盖打开后把电机旁边的白色盒子拿出来，里面有无*2，无线台控*1，离合钥匙*1。
- 4、无的作用是控制电动伸缩门运行用的，台控是用于放置在门卫室使用的方便安保人员的日常作。
- 5、如果使用遥控控制门体运作时出现“齿转，轴不转”的状况，说明离合没有关闭。把盒子里的六角离合钥匙插入电机捆链条的那根轴的末端有一个向内凹进去的六角凹槽把离合钥匙插进去转动一百八十度打开离合即可。
- 6、电动伸缩门电机调试好后把门排收拢靠墙（需要让门体固定的位置）在门体的末端底部有三个固定部位，个是门排中间。

大家可以按照以上步骤进行安装。基本上每个小区、企业单位、厂房车间等都有电动伸缩门身影，毫无疑问的为我们的出行提供了方便。

安装电动门的时候要注意哪些地方呢？

随着社会的发展，电动门的应用范围也十分广泛。电动门适合用于、学校、宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商场、厂房车间和会所等。使用伸缩门，既可以防风、防尘，又可以使场地的出入口显得庄重。

那在安装电动门的时候有什么需要注意的地方呢？

- 1、电动门轨道如果是安装在焊接的铁龙骨架上，电动门整体骨架材料请使用壁厚3毫米以上的方铁管，电动伸缩门批发，或其它牢固度相当（或更好）的材料。
- 2、骨架安装时请一定保证整体骨架水平，电动伸缩门公司，垂直，牢固，紧密稳定。安装轨道的面要平整刺，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。请安装时使用水平管量好水平。
- 3、如安装在承重墙上或其他附着物上，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。请安装时使用水平管量好水平。
- 4、止摆器的安装请在门体安装调正后安装，止摆器一定要与地面安装牢固，电动伸缩门尺寸，长期使用不松动。
- 5、如果使用无框自动门专用门夹，请一定要用已配套的螺丝套，皮垫。
- 6、探头安装一定保证安装后稳定不晃动。（与扣板厚度和安装有一定关系，电动伸缩门，外包饰不锈钢板材厚度和安装的精度与自动门运行噪声有一定关系）。

电动伸缩门的寿命与什么有关？

电动伸缩门的基本组件是导轨、滑轮及传动皮带。由于这三个部分与电动伸缩门的运行直接有关，是电动伸缩门正常使用条件下的易损件，其结构设计、材质、加工精度、安装和调节精度决定了其维修保养要求和使用寿命。电动伸缩门电气组件的寿命主要与不当使用和偶然事故有关。

电动伸缩门滑轨的设计完全不同于非电动伸缩门滑轨的设计。动伸缩门的滑轨由于要兼顾与门框的固定、门体吊挂及调节、电气组件的安装和外饰盖板的安装等功能，所以很简单的办法就是将滑轨设计成单侧滑道，门体在一侧通过滑轮侧向吊挂在滑轨上，形成侧悬挂。这种设计的优点是安装和调节门体方便、维修也容易。但是，这种设计有许多致命的弱点。所以使用这种电动伸缩门必须注意保养和维护滑轮与导轨上部间隙。

电动伸缩门公司-电动伸缩门-九仕鼎(查看)由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司(www.njjd888.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。九仕鼎——您可信赖的朋友，公

司地址：南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区，联系人：张先生。