

四槽洗砂机图片 焊捷机械四槽洗砂机厂 湘潭四槽洗砂机

产品名称	四槽洗砂机图片 焊捷机械四槽洗砂机厂 湘潭四槽洗砂机
公司名称	邢台焊捷机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇东庄头村村东
联系电话	19931946345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台焊捷机械制造有限公司

洗砂机又称为轮斗洗砂机

邢台焊捷机械制造有限公司为您介绍：

洗砂机又称为轮斗洗砂机，四槽洗砂机图片，它是在原来轮斗洗砂机的基础上，结合国内外砂石行业的实际情况研制生产了配合制砂机使用的轮斗洗砂机。它具有洗纯度高，结构合理，四槽洗砂机操作视频，处理量大，功率消耗小，砂子流失少，故障低等特点。是国内洗砂机设备的升级换代的选择。高质量、低消耗、高产能的洗砂机，这个产品符合国家可持续发展的政策要求。

洗砂机四槽洗砂机

洗砂机在洗沙时要注意物料投放的均匀性。在洗沙的过程中应该控制好量度，不管是一次性投料还是投料的总数都不应该超过它的更大承受能力，要不然就无法保证洗沙的充分性，而洗沙设备也会因此受到较大的磨损，这对于洗沙设备的本身来讲也会造成一定的损害。在洗沙设备中有螺旋洗砂机还有轮斗洗砂机，不同洗砂机的结构特性不同，所以用户在对洗沙设备进行保养的时候一定要根据不同洗石机的特性做好各自的保养工作，这样才能对洗沙设备做到有效的保养。

邢台焊捷机械制造有限公司为您介绍：

洗沙机械安装使用时注意要点

为使设备给用户带来更好的利润，安装使用时应注意以下几点：

- 1、新购买的洗沙机械应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。
- 4、按洗沙机械的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕，进行空负荷试车，四槽洗沙机厂家，试车正常即可进行生产。
- 6、开机前，必须对各润滑点检查，是否有足够的润滑脂，连接螺栓必须紧固，各螺旋叶片必须紧固。
- 7、启动电机后，湘潭四槽洗沙机，一定要等运转正常后，才能开始逐渐加料。
- 8、停止运转前必先停止加料，待箱槽内所有物料排尽之后，才能停止电机。
- 9、应经常检查洗沙机械螺旋的磨损情况及时更换，以免因螺旋损坏而造成不必要的损失。

四槽洗沙机图片-焊捷机械四槽洗沙机厂-湘潭四槽洗沙机由邢台焊捷机械制造有限公司提供。四槽洗沙机图片-焊捷机械四槽洗沙机厂-湘潭四槽洗沙机是邢台焊捷机械制造有限公司（hanjiejx.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：宋美亮。