

混凝土砂石分离机 轩盛砂石分离机批发 混凝土砂石分离机厂家

产品名称	混凝土砂石分离机 轩盛砂石分离机批发 混凝土砂石分离机厂家
公司名称	隆尧县轩盛机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇西魏村村北
联系电话	13722902937

产品详情

砂石分离机使用中不可进行的操作

- 1、禁止随意调整可编程程序，由于砂石分离机可以对清洗程序进行调整，但是实际在使用的时候尽量不要擅自调整。
- 2、禁止将未稀释的混凝土卸入机内，直接从场地拖回来的建筑垃圾块头大，而且太干，砂石分离机是无法将其分离的，此时应该先将混凝土块用水进行稀释之后再倒入砂石分离机。
- 3、禁止一次性卸入大量的混凝土料，由于砂石分离机的分离口容量和分离效率有限，如果一次性卸入大量的混凝土料会降低机器分离工作效率，严重情况下会使得砂石分离机不能够正常工作。
- 4、用手动清洗时，混凝土砂石分离机批发，禁止卸下混凝土料后不开机或分离清洗接触时不关机，混凝土砂石分离机，一定要严格按照砂石分离机清洗程序来进行。

砂石分离机

分离系统：筛筒管螺旋前进方向与水平成倾角设计，使得物料可在有限筛分过程中充好翻转并接受喷射水流的清洗并分离。分砂机沉淀池上部溢流槽高度的合理布置使得砂粒与泥浆可充分分离，输送绞龙与

壳体内壁非对称安装，积聚的一层物料可以有效地防止磨损，螺旋加长，物料可在输送过程中充分脱水。砂石一次性彻底分离。分离能力可能0-30 t/h.

供排水系统：全系统的清洗过程采用循环清洗，因此污水基本零排放，水资源再利用率高。

电控系统：采用PLC控制，功能更强大，维修更方便，控制过程全自动，故障全显示、报警。提高了整机的稳定性和可靠性，所有控制模块都装入不受天气影响的开关箱内，全自动操作易于控制和维护。

操作简便：将搅拌车倒至设定的停车位，进行加水滚洗后，将废料浆水直接倒入进料斗，混凝土砂石分离机图片，由进料斗流入分离机进行清洗、分离。将分离出来的砂石分别送到出砂口与出石口。溢流出来的水经排水沟流向沉淀池，混凝土砂石分离机厂家，通过三级沉淀后再由水泵抽回，循环使用，搅拌车清洗全程约五分钟。另外可根据需求制造不同规格的机型。

混凝土砂石分离机具有洗净度高、结构合理、处理量大、功耗小、砂子丢失少、使用寿命长，长时刻不必修理等优势，深受用户的好评。

混凝土砂石分离机洗砂量减少或漏砂原因

1、砂网损坏；2、砂网固定螺栓掉落。

扫除办法:1、查看修理或替换砂网；2、紧固螺栓。

机架振荡原因

1、联接架螺栓松动；2、轴承座螺栓松动。

扫除办法:1、紧固螺栓；2、查看并紧固螺栓。

齿轮易损坏原因

1、没有及时保养；2、混凝土砂石分离机轴与减速机低速轴没有到达规则平行度。

扫除办法:1、按规则时刻加油；2、调理使其到达要求。

混凝土砂石分离机-轩盛砂石分离机批发-混凝土砂石分离机厂家由隆尧县轩盛机械制造厂提供。隆尧县轩盛机械制造厂（www.xsjx888.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。轩盛机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市隆尧县魏家庄镇西魏村村北，联系人：常松松。

