

制冷设备厂家 安庆制冷设备 侨坤制冷科技有限公司

产品名称	制冷设备厂家 安庆制冷设备 侨坤制冷科技有限公司
公司名称	南京侨坤制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区虎踞南路47-3号
联系电话	13951770129

产品详情

在冷库安装中冷库排管安装技巧

清洁程序必不可少

排管冷库在铝排安装前，应该先对冷库铝排管接管内壁清除管内氧化皮及污物等，对经过焊接的管道都应仔细清除焊渣，以利于清洁和检漏。冷库铝排管焊接弯头时，将焊接处表面防腐层擦拭干净。焊接弯头及连接管之前，要将铝排管的内部吹干净，防止内部的铝渣在使用过程中堵塞安全阀。焊接时，焊接电流一定要调整好，制冷设备价格，以免造成焊穿或者表面虚焊。

冷冻库

冷冻低温库的库温一般为-22 ~ -25。它是用各种制冷设备，即人工制冷的方式，使室内保持一定的低温。很多食品如冰淇淋、海鲜等需要在-25 库温下保存才不会变质，如冰淇淋储藏时达不到-25 ，它的香味就没有了；海鲜食品的鲜味和口感就差多了。低温库的特点是：不定期的逐步的将食品放入冷库，经过一段时间冷库的库温达到-25 ，对这段时间没有特殊的冷库设计工艺及技术要求，安装制冷设备，对这个冷库的库温是有严格的要求，在-22 ~ -25 之间，这就是典型的低温库。冻库相比于保鲜库，它的作用机理有很大的不同，过低的温度会造成食品如肉类海鲜细胞组织，新鲜程度会受到很大的影响，所以对于果蔬肉类的储藏，并不是温度越低越好。

冷库安装规范

冷库中压缩机离蒸发器越近越是好，制冷设备厂家，这样不仅易维修，而且散热较好。安装早室外要注意防雨，主机位四角需要安放防震垫片，水平安装牢固，注意安全不易被人碰着。

1、铜管排放：所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

2、散热器安装：散热器安装位置离主机越近越好，尽量在主机偏上位，散热器安装位具备很好的散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，安庆制冷设备，出风口不能短路及对着别处窗口（特别是居民居住的窗口）和设备，离地应有2M高，安装水平牢固防震。

制冷设备厂家-安庆制冷设备-侨坤制冷科技有限公司由南京侨坤制冷科技有限公司提供。南京侨坤制冷科技有限公司（njqkzl.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！