

工业循环水系统分集水器厂家 山东润拓 菏泽分集水器厂家

产品名称	工业循环水系统分集水器厂家 山东润拓 菏泽分集水器厂家
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

产品详情

集分水器设计时需注意的几点：1、分水器 and 集水器的制作要求和选材：分水器 and 集水器直径较小（小于450毫米）时宜用无缝管制造，分水器直径较大时的筒体、封、的厚度以及焊缝做法应按工作压力压要求确定，容量超过 0.1 m³，工作压力超过 0.1MPa 时，应由具有资质的专业公司制造。2、分集水器管径的确定原则是使水量通过时的流速大致控制在 0.5-0.8m/s，3、分水器 and 集水器的底部应设有排污管接口，一般为DN40。分集水器的回水再利用功能，菏泽分集水器厂家，节能、环保且可同时满足供热与制冷的需要，广泛应用于中央空调、锅炉、工业循环冷却水系统及热水系统。

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

分集水器的布置及安装

在实际的安装过程中，大多数设计及施工为了节省空间，保证房间美观都将分水器、集水器安装在厨房橱柜或台盆下一些比较隐蔽的地方。这样安装虽然节省了空间，但对以后用户的使用和维修带来很大的隐患。当地暖系统出现问题时，首先考虑从分水器、集水器开始排查故障，所以分水器、集水器的安装空间必须要留足日后排查故障和检修的空间。否则，工作人员在橱柜里和台盆下比较隐蔽的地方无法方便进行操作。分水器、集水器是地暖系统各循环环路的分合部件，也是金属部件与塑料盘管连接转化以及系统冲洗和水压试验的泄水口[3]。分水器、集水器一般应安装在墙壁和专用箱内，住宅设计中一般在厨房或者餐厅内。事先对墙面作抹灰处理，后安装完保持箱门与墙体装饰面齐平，冷水分集水器厂家，分水器、集水器供水主管中心距离地面500mm，集水主管中心距地面300mm。分水器、集水器装置水平坐标偏差不超过±10mm，安装应牢固，不得有松动现象，加热盘管与分水器、集水器采用铜连接件。所有供水阀门均安装在分水器前供水管上，回水阀门安装在集水器后回水管上，分水器前供水管上安装过滤器。各阀门、设备及管路连接顺序：连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通（温度计、压力

表、接口) —分水器(上杠) —地热盘管—集水器(下杠) —球阀—连在回水干管。

安装要求

- 1.分配器安装在墙壁和专用箱内，住宅一般安装在厨房间；
- 2.集水器下面阀门距离地板30cm以上处，水平安装；
- 3.供水阀门安装在分水器前面，回水阀门安装在集水器后面；
- 4.过滤器安装在分水器的前面；
- 5.分配器连接顺序：连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。

注意事项：

地暖分水器主要由分水主管和集水主管组成，冷凝水分集水器厂家，分水主管连接于管网系统的供水管，它的主要作用是来自于管网系统的分集水器热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间，热水在地暖管中流动时，将热量传递到地板，再通过地板向室内辐射传热。地暖管的另一端与分集水器的集水主管相连，在室内散热后温度降低的回水通过集水主管回到管网系统，工业循环水系统分集水器厂家，完成一个循环。

地暖分水器是整个室内地热采暖的控制，几乎地暖系统中所有的设备、装置功能的实现和延展都依赖于分水器。在实际使用过程中，当热媒流入室内后，经多功能过滤器后进入分水器主杠，这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。

工业循环水系统分集水器厂家-山东润拓-菏泽分集水器厂家由山东润拓热能设备有限公司提供。“换热设备,换热器,无负压供水设备,水处理设备”就选山东润拓热能设备有限公司(www.sdruntuo.com)，公司位于：山东省济南市经济开发区南园，多年来，山东润拓坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东润拓期待成为您的长期合作伙伴！