

自动门就选先锋机械 自动门厂家

产品名称	自动门就选先锋机械 自动门厂家
公司名称	浙江先锋机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省（先锋机械）
联系电话	18906528028

产品详情

自动门安装规定：一、地面规定：为确保自动门的安装精度和应用功能，在自动门安装以前规定将其所属地面解决为一光洁平面，门页两边地面不平度低于正负3mm，自动门将应用膨胀螺丝固定不动，因而规定地面应材质牢靠。二、钢梁规定：吊式操纵器的钢梁，其原材料薄厚应不小于5mm，载重能力应不少于700Kg，并开展防锈处理解决。钢梁与竣工地面中间，依照工程图纸规定高度的偏差不超正负3mm。三、开关电源规定：应用安全性和检测利便，应设定单独的自动门开关电源（沟通交流380V、50Hz、6A）。

自动门基本原理1.门边框门板，门边框一般是金属材料的，门板一般是木或者夹层玻璃的。2.门机，路轨，支撑架及传动带，门机就是说电机，承担开关自动门的驱动力输出，另外上边有很多插口，如后备力量电源，好几个开关和控制器插口；路轨就是说自动门滑过来，滑过去挪动的火车轨道；支撑架就是说支撑点自动门的地区，传动带就是说联接柴油发动机和自动门的传动系统传动链条。3.开关，有容栅，有红外线感应，微波加热感应，触碰感应，脚感应、登陆密码，人脸识别，刷指纹识别，自动门厂家，遥控器，考勤管理的等自动门开关可选，这种开关全是联接在电机上，操纵着电机的运作，即自动门的开关。4.安全性光源或安全光幕，安装在自动门的运作范畴，也是联接在门机上，保证许多人或物时，自动门不容易关掉。5.电控锁，用于锁定自动门，避免人力资源砸开，有二线普通电插锁，磁力锁等，他们也是接进门机上的。6.如果是玻璃移门，上边一定要贴上绘画或者文本，自动门哪家好，避免工作人员立即撞上玻璃移门。7.为确保断电时自动门也可以工作中一切正常，能够配置后备力量开关电源。

自动门平时维修保养常见问题：1、自动门开关电源务必搭建专线运输，自动门，严禁与其他家用电器并且用。2、商品在安装牢固、经调节达标侧后方能应用。3、操纵盒务必安装在干燥、自然通风的部位，自动门公司，严禁挨近功率大的无线通信器械，防止危害一切正常工作中。应用操纵功能键时，不必用力过大、过猛，防止毁坏。4、门体运行时，滑轨上严禁人员及车子滞留，实际操作人员应随时随地留视门体运行状况，以防出现意外。5、路轨内要常常清理，以防脏物沉积危害运行。6、控制器每年至少要加注一次润滑油脂，传动链条应常常加注润滑油脂，并查验各构件损坏状况，损坏比较严重的零件要立即检修或拆换。7、梭门电动门伸缩门时，开、关轻、缓，严禁猛推猛拉，导致毁坏。8、商品

出現常見故障時，請立即通告技術專業檢修人員開展檢修。

自動門-就選先鋒機械-自動門廠家由浙江先鋒機械股份有限公司提供。浙江先鋒機械股份有限公司（www.zjxfjx.cn）在金屬門這一領域傾注了諸多的熱忱和熱情，先鋒機械一直以客戶為中心、為客戶創造價值的理念、以品質、服務來贏得市場，衷心希望能與社會各界合作，共創成功，共創輝煌。相關業務歡迎垂詢，聯系人：汪經理。