

贵州热收缩机厂家择优推荐

产品名称	贵州热收缩机厂家择优推荐
公司名称	山东睿尔智创机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴博六路铭德创业园（注册地址）
联系电话	19863069003

产品详情

睿尔热缩机由不锈钢水箱、机身、加热系统、电路控制系统、操作面板、框架电机驱动系统等主要部件构成。

机器工作前，根据包装物的大小，加注合适的水量，太多的水量工作时可能会溢出，太少的水量可能会影响包装效果或者不加热。

工作时接入电源，并确保电源电压与您所使用机器电压适配，机器必须可靠接地，确保安全使用，保障人身安全。在水箱加注合适水量，提前设定加热温度和框架浸入时间和每次工作的间隔时间。

包装物在热水中完成杀菌、收缩。

睿尔热缩机

睿尔热水提升机

主要结构

本机由不锈钢水箱、机身、加热系统、电路控制系统、操作面板、框架电机驱动系统等主要部件构成。

工作原理

在水箱加注合适水量，提前设定加热温度和框架浸入时间和每次工作的间隔时间。待设定温度到，将包装好的物体放入框架，手动控制方式下启动机器，电机驱动链条带动框架下降，包装物随框架一起浸入热水中，开关片碰触到下行程开关，框架停止下降。包装物在热水中完成杀菌、收缩。预先设定的浸入时间到，电机再次启动驱动链条反转，框架上升使开关片碰触到上行程开关，框架停止上升。单次工作完成。自动控制方式下预先设定间隔时间，待框架上升后到设定时间到机器再次启动，按上一次设定时间循环工作。

注意事项

- 1.机器使用前必须可靠接地，否则可能会引发人身伤害。
- 2.在安装维护和使用时，应详细阅读本《使用维护手册》，并严格按本手册中的方法进行使用或维护。
- 3.机器工作时，水箱内高温禁止用手触摸，否则可能会被烫伤。
- 4.在对机器进行安装和维护时，应切断主电源，热收缩机厂家，以保障人身安全，否则可能会引发人身伤害。
- 5.长时间不使用时，应将水箱内水放尽，并将箱体内擦拭干净，切断电源存放。

贵州热收缩机厂家择优推荐由山东睿尔智创机械设备有限公司提供。山东睿尔智创机械设备有限公司（www.ruierzc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。睿尔——您可信赖的朋友，公司地址：山东博兴兴博六路铭德创业园，联系人：姚庆刚。同时本公司（www.ruierzc.com）还是从事肉类分割线，地漏地沟，洗箱机的厂家，欢迎来电咨询。