

佛山小型涂布机 东莞润鸿机械厂家 小型涂布机厂家直销

产品名称	佛山小型涂布机 东莞润鸿机械厂家 小型涂布机厂家直销
公司名称	东莞市寮步润鸿机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇泉塘社区金松路2号之三
联系电话	13925878512

产品详情

涂布机的使用注意事项有哪些？

- 1、设定涂布工作方式和相关参数（涂布速度、段长、间隙长度、辊速比等），而后接通压缩空气（调节气动控制箱调压阀使气动压力在0.2~0.3Mpa之间）；
- 2、启动干燥风机和干燥温控仪。
- 3、接通自动纠偏和张力控制器电源。
- 4、设备各段温度均已达到工艺要求温度；
- 5、给涂布装置料斗加料，同时启动涂布机，进行涂布。

关机程序：

- 1、确认被涂布极片已卷绕完毕，小型涂布机订制，而后停车。
- 2、关闭设备加热器电源，待各段温度降至60摄氏度以下时，停止干燥风机及其他风机；
- 3、停止压缩空气。
- 4、断开纠偏柜和控制柜上的电源。

为了操作更为方便，小型涂布机定做，许多机型都有脚踏板控制版夹动作，操作人员可以腾出双手来控制网版。安装完网版，向自动涂布机灌入相应的感光乳剂后，即可开始涂布。根据控制系统和设备所具有的功能，设备可同时对丝网的两面进行涂布。涂布方式有两种，小型涂布机厂家直销，一是通过多次湿压湿的操作在丝网上涂布感光乳剂；或是在每次涂布之后加上干燥的过程。在材料表面上定量涂布粘合剂或涂料等液体（或熔体）高分子材料的机械。

涂布机一种主要用于规模生产PET薄膜、离型膜、光学膜、高温胶带、纸张等的表面涂布工艺的生产的设备，设备给人们的涂布生产带来了方便，它的收放卷都是配置全速自动接膜机构来进行使用和操作的，且张力闭环自动进行控制涂布设备的运行，因此，佛山小型涂布机，在使用过程中运行简单、快速，但是机器在使用中必不可少的会出现磨损，针对这种情况，星火精密设备小编跟大家分享一下涂布机的保养与维护知识涂布机在运行工作过程中传动部位受到磨损是较为严重的，一种是：烘缸轴头磨损，第二种是：卷纸辊轴承室磨损，在进行解决时一般都是使用堆焊、热喷涂、电刷镀等等方法进行修复，如果机器磨损的较为严重，是拿到正规的店里维修！还有就是在日常使用机器的时候，要按照正确的操作行使，机器的日常的保养工作也要做好，这样才能减少机器的磨损，薄膜涂布机会延长机器的使用寿命！

佛山小型涂布机-东莞润鸿机械厂家-小型涂布机厂家直销由东莞市寮步润鸿机械厂提供。东莞市寮步润鸿机械厂（www.runhongjx.cn）是广东东莞工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在润鸿机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创润鸿机械更加美好的未来。