

金石泵业 排涝混流泵销售 鹤岗市混流泵销售

产品名称	金石泵业 排涝混流泵销售 鹤岗市混流泵销售
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

混流泵

汽蚀现象

手动隔膜泵水泵的汽蚀是由水的汽化引起的，鹤岗市混流泵销售，所谓汽化就是水由液态转化为汽态的过程。水的汽化与温度和压力有一定的关系，在一定压力下，温度升高到一定数值时，工业混流泵销售，水才开始汽化；如果在一定温度下，排涝混流泵销售，压力降低到一定数值时，水同样也会汽化，不锈钢混流泵销售，把这个压力称为水在该温度下的汽化压力。如果在流动过程，某一局部地区的压力等于或低于与水温相对应的汽化压力时，水就在该处发生汽化。汽化发生后，就会形成许多蒸汽与气体混合的小气泡。当气泡随同水流从低压区流向高压区时，气泡在高压的作用下，高压水以极高的速度流向这些原气泡占有的空间，形成一个冲击力。金属表面在水击压力作用下，形成疲劳而遭到严重破坏。因此把气泡的形成、发展和以致材料受到破坏的部过程，称为汽蚀现象。

混流泵

（一）HW型混流泵由泵体、泵盖、叶轮、泵轴和轴承体等主要零件构成。

I. HW Mixed-flow

pump is composed of pump casing , pump cover , impeller , pump spindle and bearing

body mainly.

水泵转向

从水泵进水口看叶轮为逆时针方向旋转（即箭头所示方向旋转。）

V. Pump Diversion

Look from inlet of pump , the impeller is

turning clockwise(turning as the direction indicated by rotation arrow)

(二) 开车前准备：

- 1、检查地脚螺栓的坚固情况。
- 2、检查传动皮带松紧程度及安装设备是否安装妥善。
- 3、检查进、出水管是否进气、漏水。
- 4、检查填料松紧是否适宜。
- 5、检查电动机和水泵轴心线是否在同一直线上，直联时，电动机旋转方向是否符合泵的旋转方向。
- 6、检查泵内有无障碍，轴是否卡住，用手转动应轻无杂音。

II. Preparation Before Starting

1. Check the foundation bolts if they are firm.
2. Check the degree of tightness of drive belt and check the installation if it is suitable.
3. Check the water – in and outpipes if they are leaking water and air.
4. Check the degree of tightness of padding if it is suitable.
5. Check the motor and pump axle lead if they are in the same line and check the direction of rotation of motor if it is the same with the rotation direction of pump.
6. Check the pump if there are barriers , if the axle locks , there should be no noises when turning it by hand.

金石泵业(图)-排涝混流泵销售-鹤岗市混流泵销售由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司 (www.tajsby.cn) 为客户提供 “ 水泵,泥浆泵,混流泵,轴流泵,渣浆泵 ” 等业务，公司拥有 “ 金石泵业 ” 等品牌，专注于污水泵、杂质泵等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。