

手摇晾衣架销售 手摇晾衣架 美饰家升降晾衣架

产品名称	手摇晾衣架销售 手摇晾衣架 美饰家升降晾衣架
公司名称	东莞市美饰家窗帘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇屋厦工业区南三街5号
联系电话	13826910877 13826910877

产品详情

1、遥控器没反应，怎么办？

遥控器没反应，通常是三个原因：1、智能晾衣架没通电；2、遥控器没电；3、遥控器没学码。我们来一个个地排查：先检查是否连接电源，智能晾衣架通电后，会发出一声——“滴”，听到后，证明智能晾衣架已通电；再检查遥控器的指示灯是否发光，如果怎么按都不发光，估计是没电了；如果前面两个问题都解决了，智能晾衣架还没动，那就是遥控器没学码，你需要按照说明书的指示来操作。

升降晾衣架修理及钢丝绳更换

升降晾衣架升降器故障一般为钢丝乱丝，因其内腔较小，钢丝走乱后使局部钢丝鼓起，与钢碗接触产生阻力，手摇晾衣架厂，此时只要小心将钢丝慢慢地退出就可，手摇晾衣架销售，如卡死摇不动，就要打开腔体重新将钢丝理顺再按原样装上；升降晾衣架钢丝锁不住，衣架靠自重自行下坠；也有可能为钢碗脱离原位，里面的螺旋弹簧失效，无法锁住转动部件。这时候可以打开腔体，双杆自动手摇晾衣架，将弹簧一端钩住钢碗内的突舌，重新绕紧后，装入钢碗内，弹簧另一端钩住座内立柱，并将弹簧钢碗的定位脚插入相应的卡口压紧，再将钢丝缠绕到轮轴上适当的量装入，后将底板装上。

如何安装自动晾衣架？

1、使用安装模板，测量阳台安装位置的尺寸确定安装位置，并标记资格螺丝孔的位置。

2、使用冲击钻打出4个膨胀螺丝孔，膨胀螺丝孔深度一般为4-5CM左右，将膨胀螺丝打入孔中，将其螺丝松出使垫片与螺母的距离为5MM左右，手摇晾衣架，将另一端的螺母取下。

3、拆下两端的端盖，小心托起主机，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上面。此刻应当先正确的连接好电源线；棕色接火线，蓝色接零线，黄绿双色接地线；然后用绝缘胶带包好并放在主机与天花板的缝隙中。

手摇晾衣架销售-手摇晾衣架-美饰家升降晾衣架(查看)由东莞市美饰家窗帘制品有限公司提供。东莞市美饰家窗帘制品有限公司 (graceblinds.com) 在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，美饰家一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：阮班雨。同时本公司 (www.venetianblinds1.com) 还是从事透气窗，PVC透气窗，东莞透气窗的厂家，欢迎来电咨询。