

中联泵车配件厂家 永兴砼泵配件营业部 湖州中联泵车配件

产品名称	中联泵车配件厂家 永兴砼泵配件营业部 湖州中联泵车配件
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

如何正确清洗泵车配件

泵车配件在清洗时需注意以下几点：

(1) 作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行冲洗，输出的残余混凝土可用于隧道铺底、边墙等混凝土施工。经济的管道清洗方法是用水清洗，每次可清洗260m以上管道。

(2) 用水清洗的注意事项：

所用水泵的性能参数：压力不低于4.3MPa，中联泵车配件厂家，流量不低于180L/min。

连接管采用变径管，填塞物（橡胶活塞、海棉球、水泥袋卷等）一定要紧紧地放进比输送管大一级的变径管内。

填塞物采用海棉球或水泥袋卷时，海棉球或水泥袋卷一定要浸透水泥浆。

清洗输送管距离较长时，清洗前要先压入适量水泥砂浆。

清洗时，人员应远离管口，中联泵车配件价格，并设防护装置以免冲出物伤人。

徐工泵车利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械。由泵体和输送管组成。按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上，中联泵车配件公司，再装备可伸缩或屈折的布料杆，就组成

泵车。混凝土泵车是在载重汽车底盘上进行改造而成的，它是在底盘上安装有运动和动力传动装置、泵送和搅拌装置、布料装置以及其它一些辅助装置。

混凝土泵车的动力通过动力分动箱将发动机的动力传送给液压泵组或者后桥，液压泵推动活塞带动混凝土泵工作。然后利用泵车上的布料杆和输送管，将混凝土输送到一定的高度和距离。

(2)新型泵车电控系统一般采用电脑控制，并配备文本显示器及触摸式按钮，是一个良好的人机交流的界面。分布在泵车各部分的监测器将记号送到控制端，通过文本显示器显示泵车的工作状态。遇有异常，系统内设的保护程序启动，保护泵车不受损害，同时在文本显示器上显示出故障原因。

集中混凝土泵送和布料臂动作的操作功能，操作轻巧、灵活。

布料臂电比例控制系统，使操作者可按照实际需要自由地无线调节布料臂伸展收回的速度，在狭小的工地上伸缩自如。

泵送排量无级调节技术使用户需旋转遥控器上的一个旋钮就能完成整个操作，实现了工况和排量的同步改变。此外，根据不同混凝土的状况和排量的同步改变。此外，根据不同混凝土的状况来调节排量，湖州中联泵车配件，还可以改善泵送系统的吸料性能。

操作起来观察开阔，一般同时设有几个频段，避免了同频干扰，适合在大型工程中进行施工。

中联泵车配件厂家-永兴砼泵配件营业部-湖州中联泵车配件由无锡永兴砼泵配件经营部提供。无锡永兴砼泵配件经营部（www.wxbcj.com）是江苏无锡行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡永兴砼泵配件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡永兴砼泵配件更加美好的未来。