

抚州太阳能路灯 亚黎太阳能路灯安装厂 农村太阳能路灯

产品名称	抚州太阳能路灯 亚黎太阳能路灯安装厂 农村太阳能路灯
公司名称	南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号
联系电话	13870073230

产品详情

风光互补路灯安装步骤

安装步骤

1. 检查控制器是否与风机、太阳能电池组及蓄电池电压、功率相匹配。
2. 用万用表检查电池组电压是否正确，并确认电池组的正负极。
3. 连接蓄电池组到控制器。
4. 连接适用的直流负载或灯具到控制器。（请注意极性！）。
5. 连接风力发电机到控制器。（在风力发电机高速旋转时不宜安装，建议风力发电机不转时再线）。
6. 用万用表检查光电池组件电压是否正确。（光电池组件的开路电压会高出标称电压的1.5倍左右，此为正常）。
7. 连接太阳能电池组到控制器。（注意极性!）。
8. 根据使用情 设置工作模式，参见模式设置。
9. 双路灯模式运行时，需要工作时间较短的灯应在路，需要工作时间较长的灯应接在第2路。

警告：安装好连接线必须作拉力及扭力试验，否则可能因为电流大，连接线接触不佳而烧毁接线端子和控制器。拧紧的力矩不小于1.0 N.m，能承受40N 拉力不松脱。

太阳能路灯安装的五种错误方法

1、安装在遮挡物很多的地方

太阳能路灯的工作原理是白天电池板吸收太阳存在蓄电池里，晚上的时候蓄电池会把阳光转化成电能，给路灯供电，这个时候灯就会亮了。但是话又说回来，太阳能电池板要吸收阳光才可以存到电，如果将路灯安装在遮挡物很多的地方，比如被很多的大树遮挡，或者被建筑物遮挡，就不会吸收到阳光，所以灯就不会亮或者亮度比较暗。

2、安装在其他光源附近

太阳能路灯有自己的控制系统，能够识别天亮和天暗。如果在太阳能路灯旁边安装别的电源，当别的电源亮起来的时候，太阳能路灯的系统会以为是白天，这时候它就不会亮了。

3、太阳能电池板装在其他遮挡物下面

我们都知道太阳能的电池板是由多串电池片组成的，如果其中一串电池片上长期照射不到阳光的话，那一组电池就相当于没用了。也是一样的道理，如果把太阳能路灯安装在一个地方，刚好那个地方有一定的遮挡物遮挡住了太阳能电池板的某一区域，这一区域长期照射不到阳光，就无法将阳光转化成电能，那一区域的电池也相当于短路了。

4、在公路两边装灯，太阳能电池板面对面倾斜

在公路两边装灯应该是十分常见的，但是这样也会出现一个问题，那就是阳光只会从东边升起，抚州太阳能路灯，如果一侧的路灯是面向东，一侧的路灯是面向西的话，那就有可能有一侧背对着太阳，从而吸收不到阳光，太阳能路灯厂，因为朝向不对。正确的安装方式应该是太阳能电池板面朝一致，这个两边的太阳能电池板都能够吸收到阳光了。

5、太阳能路灯放在室内充电

有一些客户会将太阳能路灯安装在车棚内或者是其他的室内空间里，因为这样方便照明。但是如果是安装在室内的话，太阳能路灯就起不到作用，因为它的电池板完全被遮挡，吸收不到阳光，没有阳光可以转化成电能，也就无法照明了。如果是要选用太阳能路灯安装在室内的话，可以将太阳能电池板和灯分开安装，让电池板在室外充电，灯在室内照明。当然，在室内照明的话我们也可以选用其他的灯饰。

一体化太阳能LED路灯主要功能特点及优势

- 1、选用太阳能供电节约能源，保护地球资源；
- 2、选用大容量长寿命锂电池，保证产品的使用寿命，一般可达8年以上；
- 3、选用人体红外感应操控技能，7米太阳能路灯，智能操控功率，延伸照明时刻；
- 4、选用合金材料作为灯具主体，具有杰出的防锈、防腐蚀功能；
- 5、灯体设计为防尘、防水结构，农村太阳能路灯，安全可靠，习惯多种环境，安稳工作；
- 6、选用模块化设计理念，便于装置、保护；

7、无需预埋管线，降低人工成本；

8、分量简便，施工简单便利。

应用场所

适用于各种交通路途、辅道、小区路途、院子、矿区、工业园区、公园、停车场、乡村及不易拉电场所等为夜晚供给路途照明

抚州太阳能路灯-亚黎太阳能路灯安装厂-农村太阳能路灯由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供。南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部（www.yaliled.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！