

变压器温控仪 山东温控仪 合肥荣佳品质精良

产品名称	变压器温控仪 山东温控仪 合肥荣佳品质精良
公司名称	合肥荣佳电气自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区佳海工业城H13栋
联系电话	15375299928

产品详情

温控器的温度达到设定值还继续不停升温，是怎么回事？

温控表有继电器输出、逻辑电平输出、移相脉冲输出、过零脉冲输出、电流0-20MA或4-20ma输出、可控硅输出等不同的输出方式，可以按照自己不同的需要选择合适的控制方式，温控仪厂家，下图是采用固态继电器和温控表搭配使用，变压器温控仪，其他控制方式有所不同。设备温控器出现故障，控制失控，温度超过设定值，且温度一直在往上升，遇到此类故障，首先查看此时的仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”的直流电压档测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输出。如果灯不亮，山东温控仪，3与4号端子也没有12VDC输出。则表明问题出在发热体的控制器件上（如；交流接触器、固态继电器，中继等），固态继电器长时间过电流，也会造成损坏。

能温控器的使用说明

- 1.避免在含有二氧化硫（SO₂）或其他腐蚀性气体的环境中使用本温控器，否则会使继电器的触点失效。
- 2.为保证温控器输入信号质量，温控器正常运行前务必拧紧传感器插头。
- 3.智能温控器属于电力电子类精密仪表，智能温控器价格，请客户妥善保管和维护。
- 4.有温度的设置均可通过面板上的轻触键直接设置。为防止闲杂人员设置，温控器设有密码，只有密码输入正确才能设置，否则只能查看而不能设置。

干式变压器温控仪功能介绍

- 1、超温报警功能：当三相线包线组中有一相温度达到设定的超温报警温度时温控器发出声、光报警

，并接通报警输出端子（平时这两个端子间是断开的，报警时就会接通）提供一个开关信号，给远方的控制柜发出声光报警。

2、自动跳闸功能：当三组线包绕组中有一相达到设定的跳闸温度值时，干式变压器电脑温控仪，温控器接通跳闸输出端子（平时两个端子间是断开的，跳闸时这两个端子口就会接通），以提供一个开关信号给远方的控制柜，启动跳闸电路。（为防止因偶然因素触发跳闸特设有约5S延时）。

变压器温控仪-山东温控仪-合肥荣佳品质精良由合肥荣佳电气自动化科技有限公司提供。合肥荣佳电气自动化科技有限公司（www.hfrongjia.com）有实力，信誉好，在安徽 合肥 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合肥荣佳和您携手步入辉煌，共创美好未来！