

# 带式压滤机 青州聚鸿环境工程公司 带式污泥脱水压滤机生产

产品名称	带式压滤机 青州聚鸿环境工程公司 带式污泥脱水压滤机生产
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

## 产品详情

选购带式压滤机时的三点注意事项：

- 1、操作是否简单、方便，不然的话一般人很难操作，操作工辞工了更麻烦。
- 2、运行是否稳定，要考察厂家的以前的客户的使用情况。
- 3、运行成本：虽然带式压滤机的处理能力是比较高，但运行成本一般比较高，带式压滤机出售，主要在清洗水与电费上。带式压滤机(包含各附件)有必要由专人负责运用，维护和养护。每班开动压滤机前，操作人员有必要仔细查看各光滑点光滑状况及各有些紧固状况，保证全机杰出的光滑和清洁、整齐。一切有调速设备的有些，开机时速度有必要在零位或低速位，关机时有必要调至零位或低速位；机械式调速设备制止在停机时调整。

带式压滤机工作原理：

油缸与活塞构成的元件腔充满油液，当压力大于压紧板运行的摩擦阻力时，压紧板缓慢地压紧滤板，当压紧力达到溢流阀设定的压力值时，滤板、滤框或滤板被压紧，溢流阀开始卸荷，这时，切断电机电源，压紧动作完成，退回时，带式污泥脱水压滤机生产，换向阀换向，带式压滤机，压力油进入油缸的有杆腔，当油压能克服压紧板的摩擦阻力时，压紧板开始退回。

带式压滤机操开机程序：

- 1、启动药液搅拌系统，按合适浓度配制絮凝剂溶液，带式压滤机报价，一般在1‰或2‰。
- 2、启动空压机，打开进气阀，将进气压力调整到0.4Mpa，并检查空压机运行是否正常。
- 3、打开总进水阀启动清洗水，开始清洗滤带。
- 4、启动主传动电机，此时滤带开始运转，检查滤带是否运行正常、是否跑偏。气动元件供气是否正常、纠偏器是否正常工作，各转动辊轴是否正常有无异响。
- 5、开启絮凝搅拌器，絮凝剂加药泵，污泥进料泵，并检查运行情况，有无异响。
- 6、调整进泥量、加药量、滤带转动速度使处理量和脱水率达到较佳。
- 7、打开室内排风扇，将气体尽快的排除。

带式压滤机-青州聚鸿环境工程公司-带式污泥脱水压滤机生产由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司（[www.boshun7788.com](http://www.boshun7788.com)）是从事“带式压滤机,带式脱泥机,带式污泥压滤机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。