

二手双层罐 太原双层罐 山西通益金属储罐厂

产品名称	二手双层罐 太原双层罐 山西通益金属储罐厂
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

油罐常见问题的处理方法

油罐的外层是玻璃钢，有较好的防腐和绝缘保护，且静电也不容易传到大地，使用油罐期间，会遇到各种问题，下面具体分享下处理方法，欢迎前来关注。

一、溢罐原因：

- (1)未及时倒罐。
- (2)中间站停泵没及时倒流程。
- (3)未及时掌握来油量的变化。
- (4)加热温度过高使罐底积水沸腾。

处理方法：

- (1)停止进油。

(2)联系中间站调整输油量。

(3)停止加热，降低油罐温度。

山西双层油罐厂家 地埋式油罐 加油站双层罐 山西罐 山西水罐 山西储罐 山西储油罐 山西浮顶罐
山西水泥罐 山西水泥储存仓 粉煤灰罐 粉煤灰储存罐 双层管道安装 网架工程 不锈钢罐 集装箱活动房

SF双层罐拆除注意事项：

做好准备工作，要注意工作场所是否准备了防火设备，主要为了预防在拆除时产生火花，与油罐内残留物体产生燃烧，然后要注意设备的场地是否平整，是否有在场人员进行监督等。

对于SF双层罐拆除施工前的清洗，二手双层罐，需要的器材是：防爆风机、泡沫和燃点检测仪，防爆风机是为了为油罐换气，保障拆除没有危险，然后用泡沫清洗油罐内的残留，在清洗的时候此案拆下阀门，然后打开孔盖进行拆卸。

然后切断拆除SF双层罐与相邻油罐及进出油管道的联接，使拆除油罐和其它油罐脱离，双层罐定做，然后关闭所有设施的电源。

开始拆卸工作，在要拆除的罐内下面一圈罐壁安装加固圈、焊好吊耳、配置好罐内吊杆、然后挂上手拉葫芦。之后对罐壁和罐底板进行拆除切割，把罐壁和罐底板整体分离。过程中要先把罐壁割除，同时放手拉葫芦把SF双层罐体放下，在切割上一圈罐壁，依次一直到把全部罐壁切割完毕，然后切割罐顶栏杆和附件，把底板按焊合的顺序切割完毕。

SF双层罐故障解决方法：

遇到火灾等意外情况：当油罐放水时发生火灾等意外事故，在现场工作的相关操作人员应该立即紧急停止放水作业，并立即关闭油罐闸阀；迅速向全库发出火警信号立即提取灭火器材实施扑救。

SF双层罐排污阀失灵，不能够及时闸住，这时候，机修工应立即上盲板，同时应该向油库经理报告故障情况。

油罐的温度控制

使用油罐期间，要注意防止罐体出现裂缝等现象，且要防止出现泄漏的现象，使用油罐期间也要控制好温度，下面就具体了解下吧。

- 1、加热器分组设置是简单易行的方法。为了既确保油温满足工艺要求，又节约能源，将油罐加热器分成若干组，分别设置控制阀门，这样随季节变化或来油温度变化能及时调节加热面积。
- 2、温控措施在油罐内设置平均温度计，由所测油温来控制加热器入口阀门的开度，太原双层罐，实现油温自动控制。
- 3、局部U型管加热器对需要升温的油罐采取排管加热器局部加热器相结合的措施，用排管加热器维持较低的油温，在油罐出口管处设置加热器，出油时利用型管将油温升至工艺要求的温度。

4、适当降低储油温度在不影响工艺操作要求的前提下，双层罐设备，可适当降低储油温度。的储存温度主要由其凝点和粘度来确定。

控制好了油罐的温度，后期使用过程中不至于出现问题，使用油罐过程中也要做好维护保养工作，以此延长使用期限。

二手双层罐-太原双层罐-山西通益金属储罐厂由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司（www.sxscg.cn）为客户提供“SF双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,储罐,钢结构网架,双层管道”等业务，公司拥有“双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,网架结构,油罐工程,石油化工管道”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：史经理。