

诺德行星减速机厂家电话 芜湖诺德行星减速机 恩扬减速机

产品名称	诺德行星减速机厂家电话 芜湖诺德行星减速机 恩扬减速机
公司名称	安徽恩扬传动技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区南塘湖路华港花园26栋一单元504
联系电话	17354291967 17354291967

产品详情

如何正确的安装减速机

我们在购买减速机后要怎样安装呢？芜湖恩扬减速机厂家教您如何正确的安装减速机。

安装前确认电机和减速机是否完好无损，并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。

第二步，芜湖诺德行星减速机，旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉，调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，插入内六角旋紧。之后，取走电机轴键。

第三步是将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致，且二者外侧法兰平行。如同心度不一致，会导致减速机电机轴折断或减速机齿轮磨损。

另外，在安装时，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。安装前，将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用qi油或锌钠水擦拭净。其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性，并且防止不必要的磨损。

在电机与减速机连接前，请先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直。为保证受力均匀，请先将任意对角位置的安装螺栓旋上，但不要旋紧，再旋上另外两个对角位置的安装螺栓最后逐个旋紧四个安装螺栓。

最后，旋紧减速机紧力螺栓。所有紧力螺栓均需用力矩扳手按标明的固定扭力矩数据进行固定和检查。直角减速机的相关数据与同型号直线减速机并不完全相同，诺德行星减速机多少钱，还请使用者注意。

减速机的运作特点

恩扬减速机厂家给大家介绍关于减速机的运作特点：

- 1.润滑方式：减速机无需润滑。减速机为全密封方式，故在整个使用期内无需添加润滑脂。
- 2.额定扭矩：减速机的一个标准。在此数值下，当减速机输出转速为一百转/分钟时，诺德行星减速机厂家电话，减速机的寿命为平均寿命。超过此值，减速机平均寿命会减少。当输出扭矩超过两倍该值时，减速机故障。
- 3.回程间隙：将减速机输出端固定，输入端顺时针和逆时针方向旋转，使输出端产生额定扭矩 $\pm 2\%$ 扭矩时，减速机输入端有一个微小的角位移，此角位移即为回程间隙。单位是“分”，即一度的六十分之一。
- 4.转动惯量：减速机输入端。
- 5.噪音：减速机的噪音单位是分贝。此数值是在输入转速为三千转/分钟时，不带负载，距离减速机一米距离时测量的。

恩扬减速机厂家为大家分析一下轴装式减速机的安装过程：

1、轴装式减速机与工作机的联接

减速机直接套装在工作机主轴上，当减速机运转时，作用在减速机箱体上的反力矩，诺德行星减速机哪家好，又安装在减速机箱体上的反力矩支架或由其他方法来平衡，机直接相配，另一端与固定支架联接

2、轴装式减速机反力矩支架的安装

轴装式减速机反力矩支架安装在减速机朝向工作机的那一侧，以减小附加在工作机轴上的弯矩。轴装式减速机反力矩支架与固定支撑联接端的轴套使用橡胶等弹性体，以防止发生挠曲并吸收所产生的转矩波动

3、轴装式减速机与工作机的安装关系

为了避免轴装式减速机主轴挠曲及在减速机轴承上产生附加力，减速机与工作机之间的距离，在不影响正常的工作条件下应尽量小，其值为5-10mm。

诺德行星减速机厂家电话-芜湖诺德行星减速机-恩扬减速机由安徽恩扬传动技术有限公司提供。安徽恩扬传动技术有限公司（ahenyang.tz1288.com）是安徽芜湖，减速机、变速机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恩扬减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恩扬减速机更加美好的未来。