

# 矿山井下拉渣车出售 矿山井下拉渣车 时力

产品名称	矿山井下拉渣车出售 矿山井下拉渣车 时力
公司名称	山东时力矿山机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东.潍坊.潍城区.于河街办驻地
联系电话	15853688035

## 产品详情

矿山井下拉渣车矿用四轮车可运输人员，每车大的乘车人数为13人，杜绝超载现象。运输人员、物料时须严格按照规定运输；四轮车前、后须标有明显的反光标识。

进行人力推车时，一次只可推一辆车，严禁在四轮车两侧推车。在开始推车、停车时如果发现前方有人或者障碍物，矿山井下拉渣车，需从坡度较大的地方向下进行推车，以及接近道岔、弯道、巷道口、风门、硐室出口时，推车时须发出声，严禁放飞车。

进入夏季气温比较高，伴随着天气的多变，对矿用四不像车做一次的维修保养，对发动机进行更换三滤及机油，更换或调整胶带，检查风扇、水泵、发电机、压缩机的性能是否可靠，必要时进行保养、维修或者更换。

对于高温区域工作的矿用四不像车适当提高机油的黏度等级，同时检查冷却系统、燃油系统是否通畅；并更换老化的电线、插头、胶管，检查、紧固燃油管路，矿山井下拉渣车出售，防止燃油泄漏；清理发动机机身的油污、尘土，保证发动机散热良好。

矿山井下拉渣车应掌握一定的作业与行驶技巧：

- 1、作业时禁止任何人上、下挖掘机和传递物品，不准边作业边保养；不要随意调整发动机以及液压系统、电控系统；要注意选择和创造合理的作业面，矿山井下拉渣车哪家好，严禁掏洞挖掘。
- 2、卸料时应待车停稳后进行；卸料时在不碰撞自卸车任何部位的情况下，矿山井下拉渣车厂家，应昼降低铲斗高度；禁铲斗从自卸车驾驶室上方越过。
- 3、禁止利用铲斗击碎坚固物体；如遇到较大石块或坚硬物体时，应先清除后继续作业；禁止挖掘示经的5级以上的岩石。
- 4、在农用四不像车作业、运行过程中，应经常检查液压油温度是否正常。
- 5、四不像车运行中遇电线、交叉道、桥涵时，了解情况后再通过，必要时设专人指挥；挖掘机与高压电线的距离不得少于5m；应尽可能避免倒退行走。

矿山井下拉渣车出售-矿山井下拉渣车-时力由山东时力矿山机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东时力矿山机械有限公司（[www.wfshili.net](http://www.wfshili.net)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!