

# 径向流搅拌机 搅拌机 德宁制药搅拌机定制

产品名称	径向流搅拌机 搅拌机 德宁制药搅拌机定制
公司名称	山东德宁制药装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区天衢路
联系电话	18653406910 18653406910

## 产品详情

搅拌机使用的同时要注意对他的保养：对于搅拌机出现故障时，我们不应急于动手修理，应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备，还应先熟悉电路原理和结构特点，遵守相应规则，拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系，在没有组装图的情况下，应一边拆卸，一边记上标记。

### 搅拌器的日常检修：

搅拌机运用前应查看承认离合器、制动器。设备等零部件良好，钢丝绳无缺，径向流搅拌机，滚筒内不得有异物，并进行空车作业查看搅拌筒和搅拌叶的滚动方向，混凝土各作业设备的操作、制动承认正常，方可运用。

施工现场需要对搅拌设备进行查看修理时，应先固定好料斗，并堵截电源，进入滚筒内处理妨碍时，外面有人监护。作业中发现故障，不能持续作业时，应立即堵截电源，将搅拌筒内的混凝土清于净，然后进行检修。

对搅拌设备应定时进行修理保养，做好设备十字作业（清洁、光滑、调整、紧固、防腐）作业后，应将料斗降落到料斗坑，如须升起则运用链条扣牢，堵截电源锁好电箱，清理机表里的检浆。

搅拌机应安装在坚实的基础上，用支撑架牢，留意调整好上料渠道、卸料渠道与运用翻斗车的高度，禁用轮胎和支撑架作支撑，衬胶冶金搅拌机，应搭设防砸棚，并经检验合格方准运用。

搅拌机按搅拌方法分有自落式搅拌、强制式搅拌两种。搅拌设备禁绝超载运用，进料斗升起时禁止任何

人从料斗下经过或停留。搅拌设备在运行时，禁止私行脱离作业岗位或由无证人员代为操作。

搅拌器出现断轴的原因是因为错误的搅拌器选型会导致所配的搅拌器出力不够，搅拌器，有一些用户在选择时，误认为只要所选搅拌器的额定输出扭矩满足工作要求就可以了，其实不然。如果设备安装有问题，搅拌器的输出轴及其负载被卡住了，这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力，搅拌器可能使搅拌器的输出轴承受的力超过其额定输出扭矩的2倍而扭断减速机的输出轴。

径向流搅拌器-搅拌器-德宁制药搅拌器定制由山东德宁制药装备有限公司提供。山东德宁制药装备有限公司( [www.hhjbsb.com/](http://www.hhjbsb.com/) ) 为客户提供“山东德宁制药装备有限公司”等业务，公司拥有“德宁制药”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：史经理。