

天津云舟机械 麦科破碎锤 破碎锤

产品名称	天津云舟机械 麦科破碎锤 破碎锤
公司名称	天津市云舟机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻经济开发区宝康路18号
联系电话	13389966822 13389966822

产品详情

破碎锤在无目标物状况下空击

在破碎锤工作之前，将钢钎垂直放置在破碎物上，确认钢钎稳定后再开启破碎锤。在破碎作业中也要随时保证钢钎垂直于被击打物体；如果与击打面倾斜，钢钎有可能滑偏，会损坏破碎锤的钢钎和活塞。避免让破碎锤在无目标物状况下空击。当岩石或目标物已击碎时，麦科破碎锤，请立即停止破碎锤的打击动作，持续漫无目标的冲击只会造成前体及主体螺丝松动及受损，更甚者损及工程机械体。而发生漫无目的的打击状况，除因插入不当外，将破碎锤摇晃使用亦会造成影响。

固定式破碎锤系统，是通过破碎工具

固定式破碎锤系统，是通过破碎工具——液压破碎锤，将液压能通过油路变换使活塞杆上下高速运动转变为机械能，并捶击钎杆，钎杆在液压锤的机体内是浮动的，钎杆尖部指向破碎物——矿石，矿石在锤头和钎杆的冲击力的作用下被击碎，完成破碎任务。为了快速到被破碎物的着力点和冲击方向。通过大臂，二臂，曲柄，东空破碎锤，连杆转锤组成的平面变幅机构，破碎锤，及回转机构，组成了具有五个自由度，蒙特贝破碎锤，能在三度空间内快速锤击物、锤击点及锤击方向。

氮气加多了或加少了都不能使破碎锤正常工作，加氮气时一定要使用压力表测量压力，使储能器压力控制在正常的范围，并可以根据实际作业工况作少许的调整，这样既能保护元

器件，又能达到很好的作业效率。打击时钎杆应和破碎物表面尽量垂直，严禁横打级大角度斜打。否则会造成缸体拉伤和钎杆、活塞损坏。破碎作业时严禁通过摇动破碎锤钎杆来撬开破碎物。通过钎杆桥东破碎物容易造成钎杆及前缸部件的损坏。

天津云舟机械(图)-麦科破碎锤-破碎锤由天津市云舟机械配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市云舟机械配件有限公司 (tjzjx.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!