

淮北蓝筐塑料破碎机厂家 鼎正机械物美价廉

产品名称	淮北蓝筐塑料破碎机厂家 鼎正机械物美价廉
公司名称	虞城县鼎正机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南商丘虞城利民镇利民镇南关村203省道豫东石油20米路东
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：虞城县鼎正机械制造有限公司

一、编织袋撕碎机开机前保证主机平稳，不得来回摆动。开机前，检查各处连接螺栓是否锁紧，若有松动，蓝筐塑料破碎机厂家报价，应将螺栓锁紧后再开机。开机前，蓝筐塑料破碎机厂家哪家好，减速机，淮北蓝筐塑料破碎机厂家，轴承要按要求加油。开机，接通电源以后，观察两主轴旋向，要求主轴向主机内测旋转。如果错误，调整选项以后重新启动。工作过程中，不得将头、手等部位靠近进料口，防止撕碎过程中，飞溅物伤害身体，危害生命安全。维修设备时，要做到：断电停机、单人维修，按照维修说明拆装设备，对于重要零部件不得敲击甚至砸等野蛮操作。

塑料破碎机的维护与保养

- 1、应把塑料破碎机安置通风位置，保证电机工作热量散发，延长其寿命。
- 2、应定期对轴承加注润滑油，保证轴承间的润滑性。
- 3、定期检查刀具螺丝，全新塑料破碎机使用1小时后，用工具紧固动刀，定刀的螺丝，加强刀片与刀架间的固定性。
- 4、为保证刀具切口的锋利度，应常检查刀具，保证其锋利度，减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏。

5、更换刀具时，动刀与定刀之间的间隙:20HP以上破碎机0.8MM为佳，20HP以下的破碎机0.5MM为佳.回收料越薄，间隙可适当调大.

做好工作现场的机械防护工作，确保相应机构能够正常工作，防止各种杂质进入机械。对于出现故障的机器，请尝试在定期维修的地方进行维修。现场维修时，还应采取保护措施，蓝筐塑料破碎机厂家电话，防止现场维修时更换的零件在进入机器前被灰尘和其他杂质污染。腐蚀对破碎机的影响金属表面因与周围介质发生化学或电化学反应而受损的现象称为腐蚀。这种腐蚀不仅会影响机器外观设备的正常运行，还会腐蚀机器内部的零件。例如，空气中的雨水和化学物质通过机械部件的外部通道和间隙进入机械，腐蚀机械部件的内部，加速机械磨损并增加机械故障。

淮北蓝筐塑料破碎机厂家-鼎正机械物美价廉由虞城县鼎正机械制造有限公司提供。淮北蓝筐塑料破碎机厂家-鼎正机械物美价廉是虞城县鼎正机械制造有限公司（www.sqycdzjx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：林蒙。同时本公司（www.ycdzjx.cn）还是从事商丘塑料粉碎机，河南塑料破碎机厂家，片料塑料粉碎机的厂家，欢迎来电咨询。