

电动蝶阀 菏泽蝶阀 雅瑞调节阀

产品名称	电动蝶阀 菏泽蝶阀 雅瑞调节阀
公司名称	山东雅瑞智诚自控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市高新技术开发区
联系电话	18888282166 18888282166

产品详情

电动蝶阀安装维护注意要点

- 1、安装电动蝶阀时事先清理阀腔和密封面，不允许有污物附着而影响密封性能。使用时定期清洗密封面及丝杆加注润滑油。
- 2、电动装置、后柄、丝杆不允许作起吊用。
- 3、清理阀腔的同时要清理(清洗)所要安装之管道内杂质，以防止污物杂质轧伤密封面而影响密封性能。
- 4、在使用中应靠控制箱或手动装置来控制该阀，不得借助于其它辅助工具。
- 5、暂不使用本阀时，应存放在干燥室内，二端通径堵塞，不准将产品任意堆放，以免损伤产品的有关零件。
- 6、阀门出厂前，电装的行程开、关位置均调试完毕。阀门装上管道后调试时，首先切换至手动操作把蝶阀阀板打开约30度，再把手动操作还原到电动。按照电装的说明书、接线图、控制原理图，正确接线确认无误后，通过控制箱上的按钮来开阀、关阀。切记如电源线接反后，会造成行程开关失灵，损坏蜗轮和电动及电动蝶阀。

气动蝶阀的试验与调整

- 1、蝶阀无论是手动、气动、液动、电动各部件在出厂前均经严格调试，用户在复检密封性能时，应将进出口两侧均匀固定，关闭蝶阀，对进口侧施压，在出口侧观察有无泄露现象，在管道进行强度实验前，应将碟板打开，防止损坏密封副。
- 2、气动蝶阀出厂前虽经严格检查和实验，但也存在个别产品在运输途中自动螺钉变位，需重新调整、气动、液动等，电动蝶阀，请阅配套驱动装置使用说明书。
- 3、电动传动蝶阀出厂时已将控制机构的启、闭行程调好。为防止电源接通是方向搞错，用户在次接通电源后，先开启手动至半开位置，在按电动开关检查指示盘方向与阀门闭方向一致即可。

蝶阀选型要点

蝶阀种类很多，按照结构形式分，可以分为中线密封蝶阀、单偏心蝶阀、双偏心蝶阀、三偏心蝶阀；按密封形式分，蝶阀厂家，可以分为软密封蝶阀，硬密封蝶阀；按照连接方式分，则分为法兰蝶阀、对夹式蝶阀、焊接蝶阀、支耳式蝶阀，苜蓿蝶阀，另外还有真空蝶阀、卫生级蝶阀；按照驱动方式，则可分为电动蝶阀、气动蝶阀、蜗轮蝶阀、手柄蝶阀等等。

山东雅瑞智诚阀门有限公司有着强大的技术力量，蝶阀产品形成了全系列几十个品种，广泛地用于各种工业场合。

山东雅瑞阀门是一家专业生产电动调节阀、气动调节阀、电动球阀、气动球阀、电动蝶阀、气动蝶阀的厂家。

电动蝶阀-苜蓿蝶阀-雅瑞调节阀(查看)由山东雅瑞智诚自控科技有限公司提供。山东雅瑞智诚自控科技有限公司(www.sdyrtjf.com)是山东泰安,调节阀的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在雅瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创雅瑞更加美好的未来。