

# 电动门安装 濮阳自伟门业有限公司 濮阳电动门

产品名称	电动门安装 濮阳自伟门业有限公司 濮阳电动门
公司名称	濮阳经济开发区新习镇自伟门业
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南濮阳市新习镇后河村
联系电话	13030338227

## 产品详情

不锈钢电动伸缩门道闸运行的过程中，往往会出现一些打颤现象，而且有的时候越来越严重。对于这种问题的出现，电动门安装，自动不锈钢伸缩门维修主要是要弄清楚原因，例如是否因为闸杆长度与弹簧拉力不成正比所导致的，如果下杆不会颤，起杆会颤，说明是拉簧弹力过强，当然了如果反之，那么就说明是拉簧弹力不足，应该适当的调紧。自动不锈钢伸缩门维修遇到的另一个常见的问题就是对开门出现自动倒退现象，出现这种情况的原因应该是红外线抗干扰能力差或者是对射感应而产生的错误动作，这种问题的解决一般是采取编码或者是更换pcb板来解决，电动门哪里有维修的，当然了如果是红外线出现了问题，好的办法就是进行更换，以确保正常的使用。

电动伸缩门机头连接件，采用压铸铝合金制作，电动伸缩门维修，克服了塑料连接件存在的不良题目，不受严冷，暴晒的影响，卧置底座增加了一个连接个，受力均匀，行走自如，卧置式四维均缩连杆技术，完全无轨运行，伸缩自如，续步演绎，性给可靠，宽广沉稳的卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运行，屹立不倒。

压铸铝合金连接看，采用压铸铝合金材料连接件打破常规无轨电动伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体坚固，能在烈日暴晒的情况下，不老化，不变色，永保光辉；连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅，稳定，无噪音，在性能、牢固、耐用方面比其它普通无轨电动伸缩门连接件强数倍6、内置式滑块，是根据道槽装置原理设计而成，滑动平稳自如，永不脱落。

### 电动伸缩门电机的安装步骤

第yi步：先从机头的末端把木箱封口的一根木条拆开，然后把门排从木箱里拉出来。

第二步：拉出来之后把机头钥匙找到，一般机头钥匙都捆在门排的末端交叉杆活动圆管上用绷带捆扎着。

第三步：用钥匙把机头盖打开后把电机旁边的白色盒子拿出来，里面有无线yao控器\*2，无线台控\*1，濮阳电动门，离合钥匙\*1。

第四步：无线yao控器的作用是控制伸缩门运行用的，小巧玲珑携带方便。台控是用于放置在门卫室使用的方便安保人员的日常作。

第五步：如果使用遥控控制门体运作时出现“齿转，轴不转”的状况，说机离合没有关闭。把盒子里的六角离合钥匙插入电机捆链条的那根轴的末端有一个向内侧凹进去的六角凹槽把离合钥匙插进去转动一百八十度打开离合即可。

第六步：电机调试好后把门排收拢靠墙（需要让门体固定的位置）在门体的末端底部有三个固定部位，个是门排中间。

电动门安装-濮阳自伟门业有限公司-濮阳电动门由濮阳经济开发区新习镇自伟门业提供。濮阳经济开发区新习镇自伟门业（[www.pyszwm.com](http://www.pyszwm.com)）为客户提供“电动伸缩门、电动平移门、车牌识别系统、道闸、门禁系统”等业务，公司拥有“自伟”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：曹经理。