

# 合肥配电箱 明装配电箱 东迪电气

产品名称	合肥配电箱 明装配电箱 东迪电气
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

## 产品详情

### 低压配电箱的保养要点

先做好保养前的准备，而后分段进行保养。当配电箱较多时，一般采用双列方式排列，两列之间由柜顶的母线分开开关相连。为缩减停电范围，塑料配电箱，对箱内进行分段养护。先停掉一段母线上的负荷，打开母线分开开关。检查确认无电后，挂上接地线和标示牌就可以开始保养。检查箱中各开关，取下灭弧罩，看触头是否有损坏。紧固进出线的螺栓，清洁柜内尘土，明装配电箱，试验操动机构的分合闸情况。检查母线接头有无变形，有无放电的痕迹，紧固连接螺栓确认连接紧密。母线接头处有脏物时应清理干净，螺母有锈蚀现象应替换。

### 不锈钢配电箱使用环境要求:

安装不锈钢配电箱周围空气温度不得超出-5 ~ +40 ，且24h的平均值不超过+35 ；空气相对湿度在zui高温度为+40 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，zui湿月的月平均zui低温度不超过+25 ，该月的月平均zui大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露；污染等级3；运输和存储过程中的温度可在-25 ~ +55 范围之间，在短时间内(不超过24h)温度可达到+70 。安装地点的海拔也不超过2000m。

## 不锈钢配电箱现场施工注意事项：

- 1、不锈钢配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线，接头不松动，不得有外露带电部分；配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，与保护零线接线端子板分设；配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零，工地三级配电箱，保护零线应通过接线端子板连接。
- 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，合肥配电箱，如合置在同一配电箱内，动力和照明线应分路设置。
- 3、不锈钢配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面，侧面，后面或箱门处；进线和出线应加护套分路成束并做防水弯；导线束不得与箱体进、出口直接接触；进入开关箱的电源线，严禁用插销连接；移动式配电箱、开关箱的进口线、出口线必须采用橡皮绝缘电缆。
- 4、不锈钢配电箱、开关箱应装设牢固、端正，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，固定式配电箱、开关箱的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m；所有的配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

合肥配电箱-明装配电箱-东迪电气(推荐商家)由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司(www.ahdddq.com)是一家从事“配电箱,配电柜”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“东迪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使东迪电气在低压开关柜中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。  
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!