

安装杂物电梯 安徽杂物电梯 凌志售后无忧

产品名称	安装杂物电梯 安徽杂物电梯 凌志售后无忧
公司名称	安徽凌志机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区叠嶂路与印石路交叉口2号工业厂房
联系电话	15956944757

产品详情

杂物电梯清洁过程中应防止水或异物进入电梯井道；每日运行前应对电梯进行检查，确保无异味及异常声响。杂物电梯由井道(框架)组件、轿厢组件、层门组件、曳引组件、对重组件、和控制部分等组成。杂物电梯应该每半年检修一次。检修内容包括：各部润滑、抱闸间隙、平层精度、各部螺栓松紧、钢丝绳松紧和磨损、导靴衬磨损、电器元件及线缆磨损老化、元件回路动作可靠否、警示标志完整、除尘等。

杂物电梯的动力和操作控制路线应当分开来铺设，从进入机房的电源开始，零线和接地线应该一直都分开铺设，接地线的颜色应该是黄绿双色绝缘电线。杂物电梯采用专利的无机房设计，有效利用空间，安装杂物电梯，降低土建成本；可选择落地式或窗台式设计，适用于各种场合。杂物电梯具有体积小，功能全，安徽杂物电梯，运送平稳，小型杂物电梯，价格低廉等特点，广泛应用于餐厅食堂运送饭菜及工厂、图书馆等运送杂物。

杂物电梯发生故障时切不可用手掰开厅门，由于电梯的厅门是不能用手打开的，必须使用专用的工具才能正常开启，而且操作不当，很有可能导致坠井的危险。杂物电梯的机房或机罩应具有坚固的结构，能适应各种天气条件，并应是干燥的，同时，小型杂物电梯安装，具备良好的通风条件。杂物电梯运送货物时，要将货物放置轿厢中间，切勿伸出轿厢外沿；装载物品时，应避免用力撞击轿厢任何部分；电梯使用完毕后应及时关闭层门，以免影响其它楼层的使用。

安装杂物电梯-安徽杂物电梯-凌志售后无忧由安徽凌志机电设备有限公司提供。安徽凌志机电设备有限公司（www.hflzjd.com）位于安徽省合肥市蜀山区叠嶂路与印石路交口2号工业厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凌志在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。凌志取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。凌志全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。