

# 自然面斩石机的行业须知「多图」

产品名称	自然面斩石机的行业须知「多图」
公司名称	任县通泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县贾庄工业区
联系电话	13785977675

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县通泰机械厂

### 自然面斩石机

我国的矿山机械行业一直是国民经济的支柱产业，对国家的发展有着重要的影响。随着国家政策的支持与引导，矿山机械行业将通过深化改革，积极调整产业和产品结构，转变经济增长方式等，走向国际化的市场舞台。如今矿山机械行业近十年来取得的成就，但仍面临国外先进生产厂商的挑战和我国经济快速发展的工业化中晚期的到来，因此现在应该积极面对，否则将来会很被动。未来5年，甚至是10年，矿山机械的技术成长将会成为行业焦点，自然面斩石机，同时，也是矿山机械从量变到质变的突飞过程。以下几点将会是未来矿山机械的发展方向。

### 自然面斩石机生产厂家

我厂主要从事石材设备的设计制造工作。现在主要产品为石材劈石机等等，我们将竭尽所能为石材加工企业提供优良的加工解决方案。下面为大家带来液压劈石机操作步骤之准备工作：1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。a. 一般以油标位置的2/3为标准。b. 在天气寒冷的冬季是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。c. 工作中应

保持油缸整洁和液压油的纯净，避免因液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d. 液压劈裂机在频繁使用状况下，是半年到一年更换一次抗磨液压油。在劈裂机长时间不使用时，是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2. 检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。

a. 一般1.5KW电动机使用2.5mm<sup>2</sup>三相电源线，工作电压380V。4KW电动机使用4mm<sup>2</sup>电源线，工作电压380V。

b. 柴油机的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。

3. 检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

简单易操作，成品率高，具有岩石自然表面光泽，产品质量好，是代替石匠手工凿打的理想设备。任县通泰机械加工厂是细沙回收机、高梯度磁选机、高频筛、振动筛等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，任县通泰机械加工厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。根据客户需求订购，

可以加工各种自然面，该机采用先进液压技术，刀具成浮动状态，有利于石材自然的加工，成品率达95%，此外，该设备更换模具后可以压制广场和各种形状、各种规格的板材，外形美观。

液压裂石机 液压裂石机 成本低 节能更安全

自然面斩石机的行业须知「多图」由任县通泰机械厂提供。任县通泰机械厂（[www.rxttjx.com](http://www.rxttjx.com)）为客户提供“劈石机”等业务，公司拥有“通泰”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：贾经理。同时本公司（[www.jzgcjsxy.com](http://www.jzgcjsxy.com)）还是从事劈石机，自然面劈石机，液压斩石机的厂家，欢迎来电咨询。