

豆腐脑自吸泵原理 大连豆腐脑自吸泵 新乡开心创业产品放心

产品名称	豆腐脑自吸泵原理 大连豆腐脑自吸泵 新乡 开心创业产品放心
公司名称	新乡市凤泉区开心创业机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	大块镇小块村大庙前
联系电话	13837310677

产品详情

产品特点：

小尺寸、大流量。

液流无脉动。

无液自吸高可达五米水柱。

可处理粘度达5000厘泊的流体、半流体。

可输送含气液、泡沫液而无气阻。

可输送悬浮硬质、软质颗粒介质而对泵和介质无损伤。

泵柔和的动作不损伤剪切敏感与摇溶性介质。

所有过流金属部件为SUS304、AISI316不锈钢；经特殊设计的泵腔内无死角，内外表面抛光；符合3A和GMP标准。

豆腐脑泵是加工豆腐脑的一种小型设备。

豆腐脑营养丰富，豆腐脑自吸泵原理，含有铁、钙、磷、镁等人体必需
的多种微量元素，还含有糖类、植物油和丰富的蛋白，素有“植物肉”之美称。

豆腐的消化吸收率达95%以上。两小块豆腐，豆腐脑自吸泵生产，即可满足一个人一天钙的需要量。

泵拆装顺序：

A、拆下电动机或脱出联轴器。

B、拆出轴承体总成，检查叶轮和前口环的径向间隙，检查叶轮螺母有无松动。

C、拆下叶轮螺母，豆腐脑自吸泵加工厂，拉出叶轮，大连豆腐脑自吸泵，检查叶轮和后密封环的径向间隙。

D、松出机械密封的紧定螺钉，拉出机械密封的动环部分，检查动、静环端面的贴合情况，检查O形密封圈密封情况。

E、旋出联轴器的紧定螺钉，拉出联轴器。

F、拆下轴承端盖，拆出泵轴和轴承。

G、安装时以相反顺序进行装配即可。

豆腐脑自吸泵原理-大连豆腐脑自吸泵-新乡开心创业产品放心由新乡市凤泉区开心创业机械经营部提供。新乡市凤泉区开心创业机械经营部（www.zgdfcj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！