

普旭真空泵维修 东莞诚合真空设备 普旭真空泵维修厂家

产品名称	普旭真空泵维修 东莞诚合真空设备 普旭真空泵维修厂家
公司名称	东莞诚合真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇寮步河滨东路七巷25号
联系电话	13509820116

产品详情

普旭真空泵维修

注意事项：

(1) 装油的窗口必须清洁干净，严禁在阳光下暴晒和露天存放，要存放在阴暗、干燥和通风场合严防水份和灰尘的混入。

(2) 取油或装油时，桶盖周围的小雨必须除尽，普旭真空泵维修工厂，防止杂物混入油中，引起泵的磨损。

(3) 不同牌号，品种的真空泵油不能混用，普旭真空泵维修厂家，新旧油品不能混用。

(4) 严格避免真空油与其它润滑油混合，更不能混入轻质油品，否是将会会影响真空性能。

(5) 真空泵应尽量避免抽除溶剂，水蒸气和有腐蚀性气体等，必须用时须勤检查、勤换油。

罗茨真空泵Panda 与 Puma 罗茨泵是无油运行的真空泵，需配合前级泵使用，普旭真空泵维修，适用于所有需要大吸气量的粗真空和高真Panda/Puma(2张)空应用。此类加强型真空泵大大提高了前级泵的输出。

Puma/Panda 系列类型真空泵：WP/WPA (工业用、标准型)、WV (工业用、带旁通阀)、WY (半导体、气密)、WZ (半导体、带旁通阀、气密)。

旋片真空泵的工作原理及适用范围

两个旋片把转子、定子内腔和定盖所围成的月牙型空间分隔成A、B、C三个部分，当转子按图示方向旋转时，与吸气口相通的空间A的容积不断地增大，普旭真空泵维修电话，A空间的压强不断的降低，当A空间内的压强低于被抽容器内的压强，根据气体压强平衡的原理，被抽的气体不断地被抽进吸气腔A，此时正处于吸气过程。B腔的空间的容积正逐渐减小，压力不断地增大，此时正处于压缩过程。而与排气口相通的空间C的容积进一步地减小，C空间的压强进一步的升高，当气体的压强大于排气压强时，被压缩的气体推开排气阀，被抽的气体不断地穿过油箱内的油层而排至大气中，在泵的不断运转过程中，不断地进行着吸气、压缩、排气过程，从而达到连续抽气的目的。

普旭真空泵维修-东莞诚合真空设备-普旭真空泵维修厂家由东莞诚合真空设备有限公司提供。东莞诚合真空设备有限公司（www.dgchenghe.com）有实力，信誉好，在广东东莞的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进诚合真空设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！