

# 卓越机械设备 施工便道出租 济宁钢便桥

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 卓越机械设备 施工便道出租 济宁钢便桥     |
| 公司名称 | 濮阳卓越机械设备租赁有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河南省濮阳市安凯路5号电子商务产业园      |
| 联系电话 | 13839309099 13839309099 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：濮阳卓越机械设备租赁有限公司

钢便桥、贝雷桥维护须知？

- 1、钢便桥、贝雷桥应设置限载牌。
- 2、钢便桥、贝雷桥的搁置点与上部拉结点必须位于建筑物上，钢便桥租赁站电话，并不得设置在脚手架等施工设施上，支撑系统不得与脚手架连接。
- 3、钢便桥、贝雷桥搁置点的混凝土梁板应预埋件，并与平台的螺栓连接。
- 4、钢丝绳与平台的水平夹角宜为45度至60度。
- 5、钢便桥、贝雷桥上部拉结点的梁柱应验算抗拉强度，以保证建筑物与平台的安全。
- 6、钢便桥、贝雷桥时应使用卡环，不得使吊钩直接钩挂平台吊环。
- 7、钢便桥、贝雷桥安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡扣不得少于3个，建筑物锐角口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢便桥、贝雷桥外口应略高于内侧。

8、钢便桥、贝雷桥左右两侧必须设固定的仿佛栏杆并挂设密目安全网。

钢便桥钢桥全新的公路装配路桥？贝雷支撑架也称为装配式公路钢桥。贝雷架是形成一定结构单元的钢架。

结构组成：

桁架

由上下弦杆、竖杆及斜杆焊接组合而成，上下弦杆的顶端有阴阳接头，接头上有连接桁架的销孔。

桁架连接销及保险销 桁架连接销用来连接相邻两桁架。桁架连接销的重量轻，另外锥度一端有一个小孔，是专门用来插保险销的。

加强弦杆 主要是加强桁架弦杆的承载能力，加强弦杆的断面与桁架上弦杆相同，比较其结构造型，除了弦杆螺栓孔座板与桁架弦杆上孔的座板位置的高低不同外，其余的都相同。

弦杆螺杆 用以加强弦杆与桁架间的连接。

桁架螺栓 用以上下层桁架的连接，长度比弦杆螺栓长，它的构造和弦杆螺栓完全一致。

钢板加工是为了使整块的规格一致的钢板变成不同的形状来适应客户不同的要求，使之可以应用到不同的领域当中。那么钢板加工到底有哪些具体的功能呢？

钢板加工利用钢板的平整技术，能有效地去除掉表面的划痕、比较小型的裂纹，济宁钢便桥，减小以及细化钢板表面在制作过程中不可避免的粗糙，使钢板的表面能够变得更加光滑，施工钢便桥，从而改善和提高钢板的质量，使这些钢板能够应用于更加精密的仪器当中，施工便道出租，不会造成瑕疵。此外，钢板加工还能够有效地改善钢板表面的色泽和光亮，使钢板看起来更加美观，从而能够用于产品的表面。

卓越机械设备(图)-施工便道出租-济宁钢便桥由濮阳卓越机械设备租赁有限公司提供。卓越机械设备(图)-施工便道出租-济宁钢便桥是濮阳卓越机械设备租赁有限公司( [www.tz1288.com/](http://www.tz1288.com/) ) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：侯经理。