

生物质颗粒机多少钱 洛阳生物质颗粒机 章丘丰鼓机械厂家直销

产品名称	生物质颗粒机多少钱 洛阳生物质颗粒机 章丘丰鼓机械厂家直销
公司名称	章丘市丰鼓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南章丘相公工业园
联系电话	13573134084 13573134084

产品详情

环模饲料颗粒机一般用于颗粒饲料机组。因其产量大，内部熟化度较高，且能将各种难以压制成型的饲料原料压制成颗粒。例如花生壳、木料下脚料、草料、竹屑、锯末等，通过饲料粉碎机粉碎之后，通过环模饲料颗粒机的强制喂料器将物料粉碎物推进调质器中，再经过蒸汽的充分融合与加热，使颗粒饲料内部达到高度熟化的效果。一般较小的环模饲料颗粒机是250型的，时产量在1吨——1.5吨每小时；常用较大的环模饲料颗粒机也有420型的，生物质颗粒机多少钱，时产颗粒饲料在10吨——15吨之间。当然很多饲料机械厂家也可以根据客户需要另行定制。平模饲料颗粒机相比于环模饲料颗粒机***更接“地气”一些。因其占地面积小，洛阳生物质颗粒机，使用方便，制成的颗粒饲料硬度大，表面光滑，内部熟化，营养，便于贮存与运输等特点，受到很多家庭养殖场的青睐。而平模饲料颗粒机的时产量也从60kg——600kg不等。从广大养殖户的角度上来看，饲料颗粒机既帮助广大养殖户节省了养殖成本，又提高了养殖的利润。

我们该怎样防止秸秆颗粒机的模具开裂呢？一，跟生产厂家协调，配置适合自己物料的压缩比模具。二，秸秆颗粒机更换物料要做到循序渐进，过渡时间延长，反复试验。三，提高原材料喂入量的均匀度，生物质颗粒机定制，使用进料设备设置变频和插板，以便准确调整运转快慢以及生物质颗粒机喂入量。四，秸秆颗粒机进料设备配备除铁装置，尽可能减少金属物进入生物质颗粒机。五，合理调整秸秆颗粒机的模具压轮间隙，避免间隙过小造成模具断裂。六，维护时轻拿轻放，生物质颗粒机生产厂家，避免因摔碰引起模具伤害。秸秆颗粒机对季节的九大要求：一、粉碎台启动后先空转2—3分钟，没有异常现象后再投料工作。二、工作中要随时注意生物质颗粒机的运转情况，送料要均匀，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷运转。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作。三、粉碎的物料应仔细检查，以免铜、铁、石块等硬物进入粉碎室造成事故。四、操作人员不要戴手套，送料时应站在生物质颗粒机侧面，以防反弹杂物面部。五、木屑颗粒机长期作业，应固定在水泥基础上。如果经常变动工作地点，生物质颗粒机与电动机要安装在用角铁制作的机座上，如果生物质颗粒机柴油作动力，应使两者功率匹配，即柴油机功率略大于粉碎机功率，并使两者的皮带轮槽一致，皮带轮外端面在同一平面上。六、生物质颗粒机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，若有松动须予以拧紧。七、要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和木屑颗粒机轴是否平行。八、颗粒机设备启动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，壳内有无碰撞现象，转子的旋向是否与机上箭头所指方向一致，电机与木屑颗粒机润滑是否良好。九、不要随便

更换皮带轮，以防转速过高使粉碎室产生，或转速太低影响工作效率。生物质颗粒机多少钱-洛阳生物质颗粒机-章丘丰鼓机械厂家直销由章丘市丰鼓机械有限公司提供。章丘市丰鼓机械有限公司（www.zqsrfj.com）是从事“三叶罗茨鼓风机,二叶罗茨鼓风机,罗茨真空泵等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：牛经理。