

# 南平电动工业提升门安装

产品名称	南平电动工业提升门安装
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 南平电动工业提升门安装

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门的门体是采用了双层热镀锌钢板内部聚氨酯发泡填充与普通卷帘门相比提高了阻燃性，与防火卷帘门相比大大的降低了成本。工业提升门电机与卷帘门电机相比增加了很多的功能，可以外接遥控器、雷达、地磁环等电气开关;可以接红外线、气囊边等保护的装置。

工业提升门电机的行程出现错误，就要重新调节，调节时，先调节上限位，再调节下限位。将门体开到中间位置，关闭离合器。其次，打开伸缩门的机箱锁孔，在电机端上有两个调节孔，一个为开门限位调节孔，一个为关门限位调节孔，注意孔旁边箭头朝上的为开门限位，箭头朝下为关门限位。依照调节孔旁边的加减号来调试上下行程。然后，利用遥控器让电动伸缩门门体运行至停止位置，调节杆调节关门限位孔往加号方向旋转，假如门体一直运行不停，则说明关门限位不到，再用调节杆调节关门限位孔往减号方向旋转，反复让门体运行至门体自停，表示关门限位确认。

工业提升门的安装注意事项：

- 1、安装时务必请安装职员对门体进行检查，只答应在平衡良好的门体上安装开门机，否则可能造成严峻的后果。
- 2、门体正在运行时，严禁人或物体从门体下方通过，或在门体下方停留。
- 3、禁止在看不到门体运行情况的地方操纵遥控器，以免造成事故或车库门误开。

4、门体两侧水平导轨末端应加机械限位装置，防止门体滑出。

工业提升门的正确使用：

1、工业提升门的日常使用治理需铺排专人负责，遥控器与钥匙也应交付负责人治理，其它无关职员不得随意使用、控制工业门的运步履作。

2、工业提升门的日常负责人正式上岗前需经由工业提升门厂家技术职员的培训，合格后方能负责日常使用。此外，使用前还需要当真阅读相关的产品说明书，按照说明书的要求来使用门体运动，以免误使用发生事故。

3、在工业提升门使用前，使用职员应先检查工业提升门的状态是否正常，若发现门体状态异常得，需先排除故障后再控制门体运行，不得带故障强行使用。

4、在工业提升门的日常使用中，使用职员需留意按期检查导轨，保持导轨内无异物，同时门体运动空间不得有妨碍门体运动的障碍物存在，钢丝绳也应完好无损，确保工业提升门的运行正常。

5、待使用完毕后，使用职员必须将使用按钮锁上，以免无关职员乱使用发生事故。

工业提升门的平衡系统是非常重要的，如果在工业提升门中没有扭簧平衡系统，一旦工业提升门在使用过程中发生扭簧断裂的情况，整个门体将会立即直线下降，下降力大而急，这样就会在发生事故的时候给躲避不及的人造成严重的伤亡事故。结合这些因素，从工业提升门使用的防护角度出发，设置平衡系统是十分必要的。一般来说，在设置工业提升门平衡系统时，大多数厂家都会配备扭力弹簧平衡系统和钢丝绳轮来实现这一目标。此时，平衡系统的功能是使工业提升机门在操作过程中的任意方向，使提升门体的组成与平衡系统的平衡力相等。也就是说，提升门可以保持平衡状态，这样当工业提升门停留在任何位置时，只需用手轻推动门体，它们便可以使门不费力地工作，而不需要太大的力气。