

# 外墙施工建筑电动吊篮 鲁旺吊篮 东营区电动吊篮

产品名称	外墙施工建筑电动吊篮 鲁旺吊篮 东营区电动吊篮
公司名称	宁津县鲁旺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园区
联系电话	18753412666 18753412666

## 产品详情

为生产鲁旺吊篮厂家，不仅仅专注于设备的生产，而且更加关注于施工安全。为了能更好地保证施工人员的作业安全，鲁旺吊篮专业人员特意整理了下一些应用准则，外墙施工建筑电动吊篮，下面就和大家讲解下。

施工人员在应用鲁旺吊篮时需要遵循以下准则：

- 1.在施工前，要先制定出合理及切合实际的安装施工方案，而且要详细具体，落实到细节方面。
- 2.当吊篮安装好以后，应进行详细和仔细检查，一切都没有问题后，才能够开始进行施工。
- 3.在建筑物的立面上，如有突出物或者是转角的话，幕墙施工专用电动吊篮，那么应有明显的标志才行，以防吊篮与建筑物发生碰撞而出现危险。
- 4.吊篮在使用时，其载荷重量应不大于额定载荷量的80%。而且，其载荷应均匀分布才行。
- 5.吊篮的检修，鲁旺电动吊篮生产厂，其是不能在空中进行的，应在地面上进行。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县鲁旺机械设备有限公司

## 夏季的高空作业吊篮的安全措施（二）

- 3、高处作业电动吊篮内的操作人员要穿防滑和绝缘电工鞋。雷雨天禁止施工，并在雷雨到来之前检查好吊篮的接地情况。
- 4、碰到在潮湿季节的时候，先用防水油布包裹住吊篮左右的提升机，并用防水胶布把电缆的接口处密封，以防止雨水渗入。电缆的所有接头、电控箱的各个承插接口，都用防水胶布黏结。
- 5、在雷雨和大风等恶劣天气禁止施工作业，并在恶劣天气到来之前要检查高空作业电动吊篮的接地情况。在六级或六级以上大风的天气中，需要把吊篮降到地面。
- 6、高处作业电动吊篮的使用方便了很多高空施工的作业，但同时也带来了一定的危险性，所以说，大家无论是在什么季节施工都要重视安全。

### 一. 关于电动吊篮提升机不转的三个可能原因

电源指示灯不亮：1.电源没接通2.变压器坏3.灯泡坏

电机只响不转：1.缺项2.电机内部断相3.钢丝绳卡在提升机内

限位开关不起作用：1.电源相序接反2.限位开关坏3.限位开关与限位止挡接触不好

### 二、电动吊篮提升机安装注意事项

1、安装地面应选择水平面，遇有斜面时，应在角轮下面可靠垫平，如安装面

是防水保温层面时，应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板，防止压坏防水保温层面。

2、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙高度，可能情况下，应在悬挂机构定位后，在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。

3、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸

长度时，必须采取可靠的加强措施和额定工作载荷。

4、前、后座间距在场地允许条件下，莱山区电动吊篮，应尽量调整至顶端距离。

5、吊篮绳夹应从吊装点处依次夹紧，并在后面的一个绳夹和前一个绳夹间，应使钢丝绳有少许拱起

外墙施工建筑电动吊篮-鲁旺吊篮(在线咨询)-东营区电动吊篮由宁津县鲁旺机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县鲁旺机械设备有限公司（[www.lwjx188.com](http://www.lwjx188.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!