

# 大东方混凝土输送泵 混凝土输送泵车型号 混凝土输送泵车

产品名称	大东方混凝土输送泵 混凝土输送泵车型号 混凝土输送泵车
公司名称	邢台市大东方机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇滏北村
联系电话	13831987871

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台市大东方机械厂

大东方机械为您介绍调节好混凝土输送泵的泵送排量大小

邢台市大东方机械厂为您介绍：

一、发动机转速调节：调整发动机的转速来改变主泵的排量，导致泵送速度的变化，实现泵送排量控制。发动机转速的变化也改变了布料杆的运动速度，混凝土输送泵车图片，在施工中有可能成为不可调和的矛盾。

二、机械调节：通过改变手动调节节流阀开口大小，改变泵送排量。优点是成本低，缺点是要在车上手动调节，对于远离泵车使用遥控器作业，混凝土输送泵车，带动很大的不便，而且调节精度较低。

三、电控比例阀调节：比例放大板输出PWM信号驱动排量控制比例阀。通过转换开关，就可以方便地实现遥控器或控制面板对比例放大板输入端的调节，使比例放大板输出200-600mA的PWM信号驱动排量控制比例阀。

## 大东方机械为您介绍合理停放混凝土泵

邢台市大东方机械厂为您介绍：

合理停放混凝土泵，确保生产安全：混凝土施工工程是如今广受社会生产关注的重点，利用混凝土泵加工混凝土效果显著，关于混凝土泵使用过程中如何进行合理停放呢？坚实地面支撑在停放过程中，小型混凝土泵车须停放在能支撑的坚实地面上，如果遇到支腿压力大于地面许可的压力，则须用支承板或辅助方木来增大支承表面积。另外，在支腿之前一定要和工地上熟悉的人进行沟通，确保支腿不是在下水道上面。

邢台市大东方机械厂为您介绍：

细石混凝土泵由于自身排量大、压力高的优势，广泛应用于浇筑施工中。细石泵使用完毕应尽快清洗干净，以免灰浆凝固导致之后施工时无法使用，通常都采用水洗的方式进行清洗。从细石泵的设计结构来看，其变速箱是可以依靠自身的设计进行合理散热的。在工作的过程中变速箱会产生水蒸气，大量的气体积聚使得系统内部压力上升，变速箱的顶部设计有透气孔，混凝土输送泵车视频，这个透气孔实际上是个单向阀，发挥着高压锅的泄压阀类似的作用，在正常的情况下，阀门处于关闭状态，而系统内部压力上升时，单向阀就会被水蒸气顶开进行排气。

大东方混凝土输送泵(图)-混凝土输送泵车型号-

混凝土输送泵车由邢台市大东方机械厂提供。邢台市大东方机械厂（[www.shitoupoushishebei.com](http://www.shitoupoushishebei.com)）是河北邢台，混凝土搅拌及其输送机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在大东方机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大东方机械更加美好的未来。