

河北混凝土拌合站皮带 炳磊橡胶

产品名称	河北混凝土拌合站皮带 炳磊橡胶
公司名称	安丘市景芝炳磊橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城
联系电话	13792646067

产品详情

随着输送带在工业生产中的普及，混凝土拌合站皮带价格，多品种、轻量化、多功能、长寿命是生产商关注的几个方面。在工业生产中，正确的使用输送带显得尤其重要，输送带在使用中应注意以下事项：

- 1.避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意输送带活动部分的润滑，但不得油污输送带；
- 2.防止输送带负荷启动；
- 3.输送带发生跑偏，应及时采取措施纠正；
- 4.发现输送带局部破损时，应用人造棉及时修补，以免扩大；
- 5.避免输送带遭受机架，支柱或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂。

输送物料中的杂质造成的皮带撕裂。输送物料中的杂质对煤炭港口来说，主要是煤炭质量不好，原煤中的大块煤和各种杂质，如铁器、木棒等，大约造成70-80%的撕裂，因而保证源头煤炭质量是防撕裂的关键。

带式输送机辅助设备安装不当造成的皮带撕裂。带式输送机辅助设备多，衬板掉落、除铁器吸附的尖锐铁器、清扫器安装不当等都可能对输送带造成撕裂及刮扯，河北混凝土拌合站皮带，普通输送带没有横

向保护结构，不能防止撕裂。

混凝土拌合站皮带在运输和贮存中，应保持清洁，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类，溶剂等影响橡胶质量的物质接触，混凝土拌合站皮带批发，并距离发热装置1米以外。

混凝土拌合站皮带贮存时库房内温度宜保持在—15 —+40 之间，相对湿度宜保持在50—80%之间。

混凝土拌合站皮带贮存中输送带须成卷放置，不得折叠，放置期间应每季翻动一次。

输送带运行速度不应大于5.0米/秒，运输块度大，磨损性大的物料和使用固定犁型卸料装置时应尽量采用低速。超出规定速度时，会影响胶带使用寿命。

运输机的传动滚筒直径与输送带布层的关系，传动滚筒改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求，应根据输送机的设计规定，合理选取。

为减轻物料对胶带的冲击与磨损，混凝土拌合站皮带生产，胶带受料段应缩短托辊间距和采取缓冲措施。为防止刮破胶带，挡料装置刮板清扫装置和卸料装置与胶带的接触部分应采用硬度适宜的橡胶板，不要采用夹有布层的胶带头。

河北混凝土拌合站皮带-炳磊橡胶(推荐商家)由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。行路致远，砥砺前行。安丘市景芝炳磊橡胶厂(www.wfblxj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!