

# 移印丝印加工 东莞市正元光电 塑料移印丝印加工厂

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 移印丝印加工 东莞市正元光电<br>塑料移印丝印加工厂 |
| 公司名称 | 东莞市正元光电有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广东省东莞市石排镇谷吓市下路23号           |
| 联系电话 | 18038385595                 |

## 产品详情

移印和网印技术必定还是有很多差别的，如油墨的转移过程有明显的差异：印刷机的结构不同；承印物的种类也大相径庭。实际上，它们之间的差别要远远大于相似之处。之所以习惯上把它们捆绑在一起，塑料移印丝印加工厂，是因为它们面对的是一个共同的市场。在这个市场上，移印离不开网印，网印也离不开移印。从网印行业中剥离移印是困难的，喷油移印丝印加工，也是不必要的。但是要想深入了解移印工艺技术的现状，就不能以网印行业的眼光来审视它。

硅胶制品厂的移印工艺流程是怎么样的？

在硅胶制品的生产过程中，硅胶制品表面上进行文字、图案的印刷工艺在目前是相当广泛的应用，尽管能够实现表面印刷的工艺有很多种，但是zui为常用的就是移印工艺，那么硅胶制品移印丝印的工艺流程是怎么样的呢？

### 一、移印工作前的准备

#### 操作手法

- 1.图案蚀刻于印刷钢版上
- 2.移印油墨均匀涂在钢版上的图案范围内
- 3.移印刮刀将钢板表面油墨刮干净
- 4.硅橡胶移印胶头将钢版图案部分的油墨转印到承印物的表面

注意：单色移印机每次仅能印刷一种颜色，移印丝印加工，在图案设计有几种颜色就需要制作几块钢版

，对每种颜色分别套色印刷，或者直接使用多色机一次性套色完成。

那移印一款产品质量好坏，通常要怎么要注意些什么呢？

注意事项：

- 1.移印机调试过程中必须使用手动档位调试
- 2.隧道式烤箱的传送带以及各机械活动位置不可触摸或将身体或其它位置放置到机械活动范围内。
- 3.移印机作业时，不可将身体或其它位置放到机械活动范围内。
- 4.本机视环境需要，建议装在通风处，保养时务必先关上电源。
- 5.非相关培训人员严禁使用烤箱
- 6.移印配比时必须按标准进行调配与使用
- 7.油墨/稀释剂/固化剂，保存条件：使用后必须密封，移印丝印加工厂家，不可在外面。储藏温度24-28之间。储存环境：干燥、阴凉处。

检验方法

移印后全检：移印字体不可模糊不清、字体边缘不可有毛边、字体不可有残缺、字体颜色需与样板一致。

烘烤后抽检：使用棉布用酒精沾湿，然后用1KGF下压棉布到移印位置并反复擦拭3次，擦拭后移印字体不可有脱落或变淡现象。抽检比例按品质AQL值即可。

移印丝印加工-东莞市正元光电-塑料移印丝印加工厂由东莞市正元光电有限公司提供。东莞市正元光电有限公司（zhengyuan888.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正元光电——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市石排镇谷吓市下路23号，联系人：白则国。