

【】供应JPM-1淋浴龙头

产品名称	【】供应JPM-1淋浴龙头
公司名称	瑞安市鲸湃洁具厂
价格	175.00/件
规格参数	功能类别:混水龙头 安装型式:建议安装 材质:铜
公司地址	瑞安市塘下镇陈岙村东岙工业区
联系电话	86 0577 65268936 15997613888

产品详情

功能类别	混水龙头	安装型式	建议安装
材质	铜	阀座直径	40mm
工作温度	0-100	公称压力	6.5kg
规格	进水口间距15cm	进出水管直径	6mm
品牌	鲸湃	适用类型	淋浴龙头
型号	JPM-1	结构形式	双联式

品牌：鲸湃洁具

产品材质：全铜材质

产品性能：本产品为高性价比，实用，耐用，用得住，用得久，把手控制冷热出水及出水量。

产品组件：龙头主体，安装螺丝，各种配件、说明书。

精铜主体：龙头主体经精密机械加工制造，浑然天成，坚固耐用。抗氧化，防锈斑，符合国际卫生标准。

阀芯：

产品简介:

中文产品详细说明:

阀芯数据 (cartridge data)

最大开关角度：25 ° 最大旋转角度：90 ° 压紧螺母扭矩：8-12 n.m

噪音水平：静压为0.3mpa时，最大19db

陶瓷片密封面：硬度：1100 hv5，平面度：0.6 um .粗糙度：ra0.25um，孔隙率：60-80%

产品流量测试：（见表1） flow rate：(table1)

测试时水龙头未装起瀑器，安装起瀑器后流量减少约0.03l/s

动态压力	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45		
流量	0.8	0.17	0.2	0.235	0.27	0.3	0.325	0.35	0.37		
角度	-45	-35	-25	-15	-5	0	5	15	25	35	45
温度	10	17	25	32	39	42.5	46	53	60	67	74.8

d35p-md2688b陶瓷阀芯产品介绍：d35p-md2688a—壳体透明、底座黑色d35p-md2688b—壳体蓝色、底座白色d35p-md2688c—壳体米色、底座米色d35p-md2688d—壳体绿色、底座白色

cartridge component	material description
阀杆	pa66pa
销轴	icr148ni9ti
壳体	pom/pc
阀杆座	pom/pc
拨盘	pc
动片	95%al2o3
定片	95%al2o3
降噪滤网	icr148ni9ti
密封圈	silicon
底座	pom/pc
密封圈	silicon

- 1、采用独创的精磨平面的陶瓷片，具有优异的密封性和耐磨性能、30万次以上无故障运作。
- 2、三年保修，无磨损，耐老化。
- 3、适用于硬质水，不受碎石或沙粒影响。

电镀：采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳，经盐雾试验测试超过200h,确保产品表面光泽亮丽、历久恒新。

含铅标准：符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产品。

产品检验：每只龙头出厂前均经冷热水高水压12 - 20kg及气压一系列专业测试，确保滴水不漏

表面：表面光亮美观，给人高雅华贵之感。无毒、安全，开闭轻便。造型新颖别致，人性化的设计，及富想象力和创造力。

安装示意图：首先准备好安装工具，安装前检查配套零件是否齐全，常见龙头零配件有：软管、胶垫圈、花洒、去水、拐子、装饰帽等。

1、单孔面盆龙头的安装

购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径，现在市场上大部分属于硬管进水，所以您应该注意预留上水口的高度，从台盆向下35公分最为合适。安装时，一定要选配专用角阀，而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当您发现角阀和龙头上水管之间有距离时，去购买专用加长管来连接。记住，一定不要使用其他的水管来连接，因为如果水压大的话，很容易脱落，漏水，给你造成损失。如果进水管太长超过出水管时，可根据您的需要截去部分，角度不合适的话可根据需要适度弯曲到您需要的位置。切记：不要硬弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时，请不要忘记购买龙头的小接口（龙头短接）。在您安装之前请别忘记提前冲洗埋在墙内的水管。

2、淋浴、浴缸龙头（挂墙）的安装

当您购买了淋浴、浴缸、挂墙龙头后，您可以选定合适的高度埋出水管。冷热水管的间距一定要达到15公分。安装前您一定别忘了冲洗水管，以免水质过硬，对龙头造成损坏。暗装淋浴、浴缸龙头：购买暗装龙头后，一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话，阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除，以免在预埋时水泥和其他杂物损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向，以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差，可采用可用调节拐子进行校位。

3、恒温龙头的安装

安装恒温龙头之前，请您先检查一下水管是不是左热右冷，切记不要将冷热水管接错，以免龙头不能正常工作。燃气、太阳能热水器都不能使用恒温龙头，因为水压太低。安装恒温龙头请不要忘记安装冷热水过滤网。

4、单孔厨房龙头的安装

要求稳固，因为厨房龙头使用频率较高，加之被搬来搬去，极易松动，因此锁紧螺母一定要拧紧。目前，市面上出现了一些龙头为螺管加大螺母固定，这种稳固效果很好，如果能解决去水提拉问题，将来会是一个流行趋势。

维护及保养

1.龙头表面的污渍一般用软棉布擦拭即可，为保持龙头表面光亮，也可用中性的液化清洁剂或无色的玻璃清洗剂清洗。请注意，不得使用酸性洗洁剂和污粉、抛光粉等含颗粒的研磨性洗洁剂，以免损伤龙头表面光洁度。

2.若使用中发现出水流量小（排除供水压力因素）或温度不稳定时，请关闭冷、热供水源，将附着在冷、热进水接头内过滤网上的杂物清洗干净即可，在使用中最好对两个过滤网定期清洗，使龙头处于最佳工作状态。

产地：浙江温州

安装须知：有条件的最好请有经验和资质的水电工安装

- 1、首先多次彻底冲洗进水管中的泥沙、麻丝及脏物。
- 2、水龙头与冷热供水管必须连接正确，面对水龙头，左边接热水，右边接冷水。
- 3、安装时必须用力均衡，选用合适的扳手，切忌用力过度，强行安装、损坏部件。
- 4、安装成功的标准是：不漏一滴水

产品说明书：

包装：白盒包装彩盒包装

合作方式：可提供加盟合作,经销批发.代理合作。

联系方式：、

网址：www.jingpaiweiyu.com

qq: 1092262522

电话：15558818926

固话：0577-85238116

传真：0577-65268936